sinumerik

Projektierung NCU SINUMERIK 840D **SIEMENS**

SIEMENS

	Systemübersicht	1
	Anschlußbedingungen	2
SINUMERIK 840D	Aufbau und Montage	3
Softwarestand 6	Beschreibung der NCU	4
Projektierung NCU	Peripheriemodule	5
Handbuch	Terminal–Block	6
	DMP–Kompakt–Module	7
	Instandhaltung, Wartung	8
	Abkürzungen	A
Gültig für	Literatur	В
Steuerung SINUMERIK 840D SINUMERIK 840DE (Exportvariante) SINUMERIK 840D powerline SINUMERIK 840DE powerline	EG–Konformitäts- erklärung	С
Antrieb		

Index

SIMODRIVE 611 digital

SINUMERIK®-Dokumentation

Auflagenschlüssel

Die nachfolgend aufgeführten Ausgaben sind bis zur vorliegenden Ausgabe erschienen.

In der Spalte "Bemerkung" ist durch Buchstaben gekennzeichnet, welchen Status die bisher erschienen Ausgaben besitzen.

Kennzeichnung des Status in der Spalte "Bemerkung":

A Neue Dokumentation.

B Unveränderter Nachdruck mit neuer Bestell-Nummer

C Überarbeitete Version mit neuem Ausgabestand. Hat sich der auf der Seite dargestellte technische Sachverhalt gegenüber dem vorherigen Ausgabestand geändert, wird dies durch den veränderten Ausgabestand in der Kopfzeile der jeweiligen Seite angezeigt.

Bemerkung	Bestell-Nr.	Ausgabe
Α	6FC5297-0AC10-0AP0	06.94
С	6FC5297-0AC10-0AP1	08.94
С	6FC5297-2AC10-0AP0	02.95
С	6FC5297-2AC10-0AP1	04.95
Differenzbeschreibung	6FC5297-3AA01-0AP0	09.95
С	6FC5297-3AC10-0AP0	03.96
С	6FC5297-4AC10-0AP0	08.97
С	6FC5297-4AC10-0AP1	12.97
С	6FC5297-5AC10-0AP0	12.98
С	6FC5297-5AC10-0AP1	08.99
С	6FC5297-5AC10-0AP2	04.00
С	6FC5297-6AC10-0AP0	10.00
С	6FC5297-6AC10-0AP1	09.01
С	6FC5297-6AC10-0AP2	11.02
С	6FC5297-6AC10-0AP3	11.03
С	6FC5297-7AC10-0AP0	12.04

Marken

SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK® und SIMODRIVE® sind einge-tragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Druckschrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: http://www.siemens.com/motioncontrol

Die Erstellung dieser Unterlage erfolgte mit Interleaf V 7

Es können weitere, in dieser Dokumentation nicht beschriebene Funktionen in der Steuerung lauffähig sein. Es besteht jedoch kein Anspruch auf diese Funktionen bei Neulieferung bzw. im Servicefall.

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

© Siemens AG 1994–2004 All rights reserved.

Technische Änderungen vorbehalten.

Vorwort

Lesehinweise

Die SINUMERIK-Dokumentation ist in 3 Ebenen gegliedert:

- Allgemeine-Dokumentation
- Anwender–Dokumentation
- Hersteller/Service-Dokumentation

Nähere Informationen zu Druckschriften über SINUMERIK 840D sowie Druckschriften, die für alle SINUMERIK-Steuerungen gelten, erhalten Sie von Ihrer SIEMENS-Niederlassung.

Hotline

Bei Fragen zur Steuerung wenden Sie sich bitte an folgende Hotline:

A&D Technical Support Tel.: +49 (180) 5050 222

Fax: +49 (180) 5050-223

http://www.siemens.de/automation/support-request

Bei Fragen zur Dokumentation (Anregungen, Korrekturen) senden Sie bitte ein

Fax an folgende Faxadresse:

Fax: +49 (9131) 98-2176

E-Mail: motioncontrol.docu@siemens.com

Faxformular: siehe Rückmeldeblatt am Schluss der Druckschrift

Internetadresse

http://www.siemens.com/motioncontrol

Gegenstand des Handbuches

Die Informationen dieses Handbuches ermöglichen es, die Numerische Steuerung SINUMERIK 840D aufzubauen und Maßnahmen zur Instandhaltung und Wartung durchzuführen.

An wen wendet sich das Hand-buch?

- · Projekteure, Elektriker und Monteure
- · Service- und Betriebspersonal

Vorwort 10.00

Gefahrenhinweise

Die folgenden Hinweise dienen einerseits Ihrer persönlichen Sicherheit und andererseits der Sicherheit vor Beschädigung des beschriebenen Produkts oder angeschlossener Geräte und Maschinen.



Warnung

Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung.

Nach Abschaltung aller Spannungen steht noch 5 Minuten lang am Zwischenkreis aller SIMODRIVE Module gefährliche Spannung an! Siehe Betriebsanleitung.

Bei **unqualifizierten** Eingriffen in das Gerät/System oder Nichtbeachtung der Warnhinweise können schwere Körperverletzungen oder Sachschäden eintreten. Nur entsprechend **qualifiziertes Personal**, das mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung oder Betrieb des Produktes geschult ist, sollte Eingriffe an diesem Gerät/System vornehmen.

Weitere Hinweise

Werden Meß– oder Prüfarbeiten am aktiven Gerät erforderlich, dann sind die Festlegungen und Durchführungsanweisungen der Unfallverhütungsvorschrift VBG 4.0 zu beachten, insbesondere § 8 "Zulässige Abweichungen beim Arbeiten an aktiven Teilen". Es ist geeignetes Elektrowerkzeug zu verwenden.



Gefahr

Dieser Warnhinweis bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **werden**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Warnung

Dieser Warnhinweis bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **können**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Vorsicht

Dieser Warnhinweis (mit Warndreieck) bedeutet, daß eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten **können**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

10.00 Vorwort

Vorsicht

Dieser Warnhinweis (ohne Warndreieck) bedeutet, daß ein Sachschaden eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Achtung

Dieser Warnhinweis bedeutet, daß ein unerwünschtes Ereignis oder ein unerwünschter Zustand eintreten **können**, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.

•

Wichtig

Dieser Hinweis bedeutet, daß ein wichtiger Sachverhalt zu beachten ist.

Hinweis

Dieser Hinweis bedeutet, daß auf einen weiteren Sachverhalt hingewiesen wird.



Warnung

- Reparaturen an von uns gelieferten Geräten dürfen nur vom SIEMENS– Kundendienst oder von SIEMENS autorisierten Reparaturstellen vorgenommen werden. Zum Auswechseln von Teilen oder Komponenten nur Teile verwenden, die in der Ersatzteilliste aufgeführt sind.
- Vor Öffnen des Gerätes immer die Stromversorgung unterbrechen.
- Not-Aus-Einrichtungen gemäß EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) müssen in allen Betriebsarten der Automatisierungseinrichtung wirksam bleiben. Entriegeln der Not-Aus-Einrichtung darf keinen unkontrollierten oder undefinierten Wiederanlauf bewirken.
- Überall dort, wo in der Automatisierungseinrichtung auftretende Fehler große Materialschäden oder sogar Personenschäden verursachen, d. h. gefährliche Fehler sein können, müssen zusätzliche externe Vorkehrungen getroffen oder Einrichtungen geschaffen werden, die auch im Fehlerfall einen sicheren Betriebszustand gewährleisten bzw. erzwingen (z. B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mech. Verriegelungen usw.)

Vorwort 10.00



Vorsicht

 Anschluß
 – und Signalleitungen sind so zu installieren, daß induktive und kapazitive Einstreuungen keine Beeinträchtigungen der Automatisierungsfunktionen verursachen.



Warnung

Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise können schwere Körperverletzungen oder Sachschäden auftreten.



Warnung

Die Baugruppen enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente. Vor dem Berühren einer elektronischen Baugruppe muß der eigene Körper entladen werden. Dies kann in einfachster Weise dadurch geschehen, daß unmittelbar vorher ein leitfähiger, geerdeter Gegenstand berührt wird (z. B. metallblanke Schaltschrankteile, Steckdosenschutzkontakt).

10.00 Vorwort

EGB-Hinweise

Elektrostatisch gefährdete Baugruppen



Wichtig



Handhabung von EGB-Baugruppen:

- Beim Umgang mit elektrostatischen Bauteilen ist auf gute Erdung von Mensch, Arbeitsplatz und Verpackung zu achten!
- Grundsätzlich gilt, daß elektronische Baugruppen nur dann berührt werden sollten, wenn dies wegen daran vorzunehmender Arbeiten unvermeidbar ist. Fassen Sie dabei Flachbaugruppen auf keinen Fall so an, daß dabei Baustein-Pins oder Leiterbahnen berührt werden.
- Bauelemente dürfen nur berührt werden, wenn
 - Sie über EGB–Armband ständig geerdet sind,
 - Sie EGB-Schuhe oder EGB-Schuh-Erdungsstreifen in Verbindung mit einem EGB-Boden tragen.
- Baugruppen dürfen nur auf leitfähigen Unterlagen abgelegt werden (Tisch mit EGB-Auflage, leitfähiger EGB-Schaumstoff, EGB-Verpackungsbeutel, EGB-Transportbehälter).
- Baugruppen nicht in die N\u00e4he von Datensichtger\u00e4ten, Monitoren oder Fernsehger\u00e4ten bringen (Mindestabstand zum Bildschirm > 10 cm).
- Baugruppen dürfen nicht mit aufladbaren und hochisolierenden Stoffen z. B. Kunststoffolien, isolierenden Tischplatten, Bekleidungsteilen aus Kunstfaser, in Berührung gebracht werden.
- An den Baugruppen darf nur dann gemessen werden, wenn
 - das Meßgerät geerdet ist (z. B. über Schutzleiter) oder
 - vor dem Messen bei potentialfreiem Meßgerät der Meßkopf kurzzeitig entladen wird (z. B. metallblankes Steuerungsgehäuse berühren).

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur für die im Handbuch vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von SIEMENS empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und –komponenten verwendet werden.

Ansprechpartner

Sollten Sie im Umgang mit dem Handbuch auf Probleme oder Fragen stoßen, so wenden Sie sich bitte an die auf dem Rückmeldeblatt am Schluß des Handbuches angeführte zuständige Dienststelle.

Platz für Notizen		

Inhalt

1	System	übersicht	1-1
	1.1	Systemkonfiguration	1-
	1.2	Beschriftungen und Aufkleber	1-
	1.3	Fremdtastaturen	1-
2	Anschl	ussbedingungen	2-
	2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5	Elektrische Randbedingungen Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Stromversorgung Sichere Trennung nach EN 50178 Erdungskonzept Entstörmaßnahmen	2- 2- 2- 2- 2- 2-
	2.2 2.2.1 2.2.2	Klimatische und mechanische Umgebungsbedingungen	2- 2- 2-
	2.3	MPI/BTSS Netzwerkregeln	2-
3	Aufbau	und Montage	3-
	3.1	Aufbau der SINUMERIK 840D	3-
	3.2	Montage der SINUMERIK 840D	3-
4	Beschr	eibung der NCU	4-
	4.1	Komponenten	4-
	4.2 4.2.1 4.2.2	Montage NCU–Box ohne Lüfterkasten NCU–Box mit Lüfterkasten	4- 4- 4-
	4.3	Schnittstellen der NCU-Baugruppe	4-
	4.4	Kabelverteiler (Verteilerbox)	4-
	4.5	Technische Daten	4-
5	Periphe	eriemodule	5-
	5.1	Einfachperipheriemodul (EFP)	5-
6	Termina	al–Block	6-
	6.1	NCU- Terminal-Block 6FC5 211-0AA00-0AA0	6-
7	DMP-K	ompakt-Module	7-
	7.1	DMP-Kompakt-Modul 16E 6FC5 111-0CA01-0AA0	7-
	7.2	DMP-Kompakt-Modul 16 A 6FC5 111-0CA02-0AA1	7-
	7.3	DMP-Kompakt-Modul 8A 6FC5 111-0CA03-0AA1	7-
	7.4	DMP-Kompakt-Modul 1E Analog 6FC5 111-0CA04-0AA0	7-
	7.5	DMP-Kompakt-Modul 1E NC-Analog 6FC5 211-0AA10-0AA0	7-
	7.6	DMP-Kompakt-Modul 1A Analog 6FC5 111-0CA05-0AA0	7-

8	Instandhaltung und Wartung		
	8.1	Warnhinweise	8-94
	8.2	Batterie- und Lüftertausch	8-95
Α	Abkürzu	ngen	A-98
В	Literatur		B-100
С	EG-Kon	formitätserklärung	C-114
D	Index		Index-118

Systemübersicht

1.1 Systemkonfiguration

Einführung

Eine numerische Steuerung ist modular aufgebaut. Die zentralen Steuerungseinheiten eines 840D–Systems sind in Bild 1-1 dargestellt:




Bild 1-1 zentrale Steuerungseinheiten der 840D

Thema des vorliegenden Dokuments ist die NCU, die Zentraleinheit der 840D–Steuerung. Sie enthält die NC–CPU und die PLC–CPU.

Die NCU hat folgende Aufgaben:

- das NC-Programm auszuführen,
- die Kommunikation mit der Peripherie aufrechtzuerhalten.

Hinweis

Achten Sie beim Einsatz von Peripheriegeräten auf Industrietauglichkeit!

Die NCU ist in ein Gehäuse eingebaut, die NCU-Box. Diese enthält außerdem eine Stromversorgung und einen Lüftereinschub.

1.1 Systemkonfiguration

Anschluss-konfiguration

Die NCU kann über zahlreiche Schnittstellen mit den peripheren Komponenten kommunizieren. Diese sind in Bild 1-2 mit ihren Anschlüssen an die NCU dargestellt und in Tabelle 1-1 näher erläutert:




Bild 1-2 Systemübersicht SINUMERIK 840D

1.1 Systemkonfiguration

Tabelle 1-1 Komponenten der 840D

Komponente	Beschreibung	
NCU	Zentraleinheit der 840D	
SIMATIC-Komponenten	Literatur: /S7H/, Handbuch	
Kabelverteiler	Anschluss von bis zu 2 Messtastern	
	Anschluss von bis zu 2 Handrädern	
	Anschluss von bis zu je 4 digitalen Ein– und Ausgängen	
	24 V Einspeisung für Anschluss auf MPI–Stecker	
SIMODRIVE-	Literatur: /PJU/, Projektierungsanleitung	
Komponenten		
NCU-Terminalblock	Schnelle NC-Peripherie	
	Analoge Ein–/Ausgabe	
	Digitale Ein–/Ausgabe	
Memory-Card (PCMCIA)	enthält das Systemprogramm,	
	• steckbar in die NCU,	
Verteilerbox	Zur Ankopplung von Bedienhandgerät / Handheld Termi- nal an den MPI–Bus	
	Anschluss für NOT–AUS–Kreis, Zustimmung, Handrad, DC 24 V	
Mini-Bedienhandgerät	siehe 1)	
Bedienhandgerät 1)	BHG / HT über MPI anschließen	
	Handrad NOT–AUS–Taster, Schlüsselschalter, Over- ride, Zustimmtasten, Display, freie Tasten	
Handheld Terminal HT 6 1)	siehe 1)	

Die mit ¹) gekennzeichneten Komponenten finden Sie beschrieben in: **Literatur:** /BH/, Bedienkomponenten–Handbuch

Hinweis

Werden zusätzliche SIMODRIVE-Überwachungsmodule eingesetzt, so müssen diese parallel zur Einspeise-Einheit geschaltet werden.

Bei mehrzeiligem Aufbau müssen alle Einspeiseeinheiten gleichzeitig zugeschaltet werden.

Kabel siehe

Literatur: /Z/, Zubehörkatalog NC Z

1 Systemübersicht 12.04

1.1 Systemkonfiguration

PCU-MCP-Konfiguration

Bild 1-3 zeigt eine OP 012–PCU 50–Kombination. Sie wird über den MPI–Bus an die NCU angeschlossen (s. Bild 1-2).




Bild 1-3 Komponenten der OP 012–PCU 50–Konfiguration

Alle Komponenten, außer Drucker, Maus und Monitor, finden Sie beschrieben in:

Literatur: /BH/, Bedienkomponenten-Handbuch

SW – HW– Folgende Tabellen zeigen die möglichen Kombinationen von Soft– und **Kombinationen** Hardware:

Tabelle 1-2 Kombinationsmöglichkeiten Software – Hardware für NCU 5xx.3 bis SW 6.4

NCU-Systemsoftware			NCU-Hardware		
Bezeichnung	Bestell-Nr.	561.3	571.3	572.3	573.3
NCU–Systemsoftware 2 Achsen auf PC–Card, Export 840DE	6FC5250-□PX10-□AH□	~	~	_	_
NCU-Systemsoftware 6 Achsen auf PC-Card, Export 840DE	6FC5250-□BX10-□AH□	-	~	_	_
NCU-Systemsoftware 12 Achsen auf PC-Card					
Standard 840D	6FC5250-□BX30-□AH□	_	_	~	~
Export 840DE	6FC5250-□BY30-□AH□	_	_	~	~
NCU–Systemsoftware 12 Achsen auf PC–Card, Standard 840D incl. softwarestand–spezifische Zusatzfunktionen	6FC5270-□BX30-□AH□	-	_	~	~
NCU–Systemsoftware 31 Achsen auf PC–Card					
Standard 840D	6FC5250-□AX30-□AH□	_	_	~	~
Export 840DE	6FC5250-□AY30-□AH□	_	_	~	1
NCU–Systemsoftware 31 Achsen auf PC–Card, Standard 840D incl. softwarestand–spezifische Zusatzfunktionen	6FC5270-□AX30-□AH□ 6FC5270-□AX31-□AH□ 6FC5270-□AX32-□AH□	_	_	~	~

[✓] Kombination möglich; – Kombination nicht möglich

Tabelle 1-3 Kombinationsmöglichkeiten Software – Hardware für NCU 5xx.4 und NCU 5xx.5 ab SW 6.5

NCU-Hard-	NCU-Systemsoftware			
ware	2 Achsen	6 Achsen	12 Achsen	31 Achsen
561.4/.5	max. 2 aus 2 Achsen,	max. 2 aus 2 Achsen,	max. 2 aus 2 Achsen,	max. 2 aus 2 Achsen,
	max. 2 Kanäle	max. 2 Kanäle	max. 2 Kanäle *)	max. 2 Kanäle
571.4/.5	max. 2 aus 2 Achsen,	max. 6 aus 31 Achsen,	max. 12 aus 31 Achsen,	max. 31 aus 31 Achsen,
	max. 2 Kanäle	max. 2 Kanäle	max. 2 Kanäle *)	max. 6 Kanäle
572.4/.5	max. 2 aus 2 Achsen,	max. 6 aus 31 Achsen,	max. 12 aus 31 Achsen,	max. 31 aus 31 Achsen,
	max. 2 Kanäle	max. 2 Kanäle	max. 2 Kanäle *)	max. 6 Kanäle
573.4/.5	max. 2 aus 2 Achsen,	max. 6 aus 31 Achsen,	max. 12 aus 31 Achsen,	max. 31 aus 31 Achsen,
	max. 2 Kanäle	max. 2 Kanäle	max. 2 Kanäle *)	max. 10 Kanäle

^{*)} ab SW 7.2 max 4 Kanäle


1.2 Beschriftungen und Aufkleber

Bei technischen Anfragen bzw. im Servicefall geben Sie bitte bei Ihrer zuständigen Siemens-Niederlassung alle Daten des Typenschildes an.

Die Komponenten und Baugruppen sind mit einem der folgenden Aufkleber versehen:

Leiterplatten im Siebdruck Beispiel: Komponentennummer: 570 573.9001.00

Erzeugnisstand: B (letztes Kreuz)



NCU Beispiel: Komponentenname: NCU 573.4

MLFB: 6FC5357-0BB34-0AE0

Komponentennummer: GWE-570038963520

Version F (aufgedruckt)



NCU-Box

Beispiel: Komponentenname: NCU-Box

MLFB: 6FC5247-0AA00-0AA2

Komponentennummer: GWE-570038901611

Version H (aufgedruckt)



1.3 Fremdtastaturen

EGB-Zeichen



Warnung

Die Baugruppen enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente. Vor dem Berühren einer elektronischen Baugruppe muss der eigene Körper entladen werden. Dies kann in einfachster Weise dadurch geschehen, dass unmittelbar vorher ein leitfähiger, geerdeter Gegenstand berührt wird (z. B. metallblanke Schaltschrankteile, Steckdosenschutzkontakt).

1.3 Fremdtastaturen

Standard-PC-Tastatur

Bei Einsatz von Standard–PC–Tastaturen ist darauf zu achten, dass diese mit einem CE–Zeichen versehen sind, das den Anforderungen für Industriebereiche entspricht. Sonst kann es bei ungünstiger Anlagenkonfiguration zu Problemen mit der PC–Tastatur kommen.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihre zuständige Zweigniederlassung.

© Siemens AG 2003 All Rights Reserved SINUMERIK 840D Handbuch Projektierung HW (PHD) – Ausgabe 11.03 Anschlussbedingungen 2

2.1 Elektrische Randbedingungen

Einhaltung der Anschlussbedingungen

Die Steuerung wird auf Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Umgebungsbedingungen geprüft. Der störungsfreie Betrieb wird nur gewährleistet, wenn

- diese Umgebungsbedingungen bei Lagerung, Transport und Betrieb eingehalten werden,
- Originalkomponenten und –ersatzteile verwendet werden. Dies gilt insbesondere für die Verwendung der spezifizierten Kabel und Stecker,
- eine sach- und fachgerechte Montage durchgeführt wird.

Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis die Konformität der Maschine, in die die Steuerung eingebaut ist, mit den Bestimmungen der Richtlinie 98/37/EG festgestellt ist.

Zusätzliche Informationen

Literatur: /EMV/, EMV–Aufbaurichtlinie

Unterstützung und Beratung

Die Anschlussbedingungen müssen beim Aufbau der Gesamtanlage eingehalten werden. Für eine Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

2.1.1 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Funkentstörung

Zutreffende Normen: EN 50081-1 und -2, EN 55011, EN 55022, EN 61800-3

Tabelle 2-1 Grenzwerte Funkentstörung für Einsatz im Industriegebiet

	Grenzwert nach
leitungsgebundene Funkentstörung	Grenzwertklasse A
Funkstörstrahlung	Grenzwertklasse A

Zur Erfüllung der Grenzwertklasse B (Wohngebiet) wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebspartner.

Hinweis

Die Funkstörstrahlung muss vom Betreiber für die Gesamtanlage betrachtet werden. Dabei ist insbesondere die Verkabelung zu betrachten. Zur Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

Störfestigkeit und niederfrequente Phänomene

Zutreffende Normen: EN 50178, EN 61000–3–2 und –3–3, EN 61000–6–2, EN 61000–4–2, –3, –4, –5, –6, –8 u. –11 EN 61800–3

Geprüfte Phänomene:

- statische Entladung
- hochfrequente Einstrahlungen
- leitungsgebundene Störgrößen (Burst)
- Stoßspannungen (Surge)
- HF-Bestromung auf Leitungen
- Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen
- Spannungseinbrüche und –unterbrechungen
- Spannungsschwankungen und Flicker
- Oberschwingungsströme

2.1 Elektrische Randbedingungen

2.1.2 Stromversorgung

Anforderung an Wechselstrom-versorgung

Die Wechselstromversorgung ist nur für externe Geräte und Zubehör notwendig und gehört nicht zum Standardlieferumfang.

Tabelle 2-2 Anforderung an Wechselstromversorgung

Nennspannung	AC 230 V Toleranz	-20 %, +10 % (184 V bis 253 V)
	FrequenzHochlaufzeit beim Einschalten	50/60 Hz ±10 % beliebig
Oberschwingungsgehalt	gemäß EN 50178	≤10%
Kurzzeitige Spannungseinbrüche	Spannungsunterbrechung bei Nennspan- nung und –strom	≤ 3 ms
	Erholzeit	≥ 10 s
	Ereignisse je Stunde	≤10

Anforderungen an Gleichstromversorgungen



Warnung

- Die Gleichstromversorgung ist grundsätzlich massebezogen und darf nicht mit einem Spartrafo erzeugt werden.
- Um eine sichere elektrische Trennung der Endanwenderschnittstelle zu gewährleisten, muss die Gleichstromversorgung mit einer Sicheren Trennung nach EN 50178 ausgeführt werden. Siehe Kap. 2.1.3.
- Bei Versorgungsleitungen > 10 m sind zum Schutz des Geräts vor Blitzeinwirkung (Surge) Schutzelemente am Geräteeingang vorzusehen.
- Die Gleichstromversorgung muss aus EMV- bzw. Funktionsgründen mit der Masse/Shield der NC verbunden sein. Aus EMV-Gründen soll diese Verbindung nur an einer Stelle vorgenommen werden. In der Regel ist diese Verbindung bereits in der S7-300-Peripherie serienmäßig vorhanden. Ist dieses in Ausnahmefällen nicht der Fall, soll diese Masseverbindung an der NC-Einbauschrank-Erdungsschiene vorgenommen werden; siehe auch /EMV/ EMV-Aufbaurichtlinie.

Tabelle 2-3 Anforderung an Gleichstromversorgung

Nennspannung	gemäß IEC 61131–2	24V DC
	Spannungsbereich (Mittelwert)	20,4 V DC bis 28,8 V DC
	 Spannungswelligkeit bei Nenn- spannung und Nennstrom Spitze/ Spitze 	5 % (ungeglättete 6–Puls–Gleichrichtung)
	Hochlaufzeit beim Einschalten	beliebig
Oberschwingungsgehalt	gemäß EN 50178	≤ 10%
Nichtperiodische Überspannungen		≤35 V
	Dauer der Überspannung	\leq 500 ms
	Erholzeit	≥50 s
	Ereignisse je Stunde	≤10
Kurzzeitige Spannungseinbrüche	Dauer der Spannungseinbrüche	≤ 5 ms
	Erholzeit	≥10 s
	Ereignisse je Stunde	≤10

2.1.3 Sichere Trennung nach EN 50178

Im Gesamtsystem befinden sich Endanwenderschnittstellen (EAS) und Schnittstellen für Service, Inbetriebnahme und Wartung.

Endanwenderschnittstellen (EAS) EAS sind alle dem Maschinenbediener frei zugängliche Schnittstellen, d.h. es sind keine Werkzeuge oder Hilfsmittel notwendig. Diese Endanwenderschnittstellen sind nach EN 50178 mit Sicherer Trennung ausgeführt.

Schnittstellen für Service/Inbetriebnahme und Wartung



Die Schnittstellen für Service-, Inbetriebnahme- und Wartungszwecke sind **ohne** Sicherer Trennung ausgeführt.

Diese Schnittstellen können im Bedarfsfall über einen Zusatzadapter (Isolationsspannung AC 230 V) sicher getrennt werden. Diese Adapter gehören nicht zum Siemens–Lieferumfang, sind aber im Handel verfügbar. Für entsprechende Vorschläge wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebspartner.



Warnung

Die Sichere Trennung kann nur gewährleistet werden, wenn der nachfolgend spezifizierte Anlagenaufbau strikt eingehalten wird. Bei Einbau zusätzlicher Komponenten (z. B. S7–300–FM, IP) mit EAS ist darauf zu achten, dass die EAS mindestens mit einer Basisisolierung für AC 230 V ausgerüstet sind.

2.1 Elektrische Randbedingungen




Bild 2-1 Sichere Trennung nach EN 50178

Bild 2-1 zeigt die Potenzial-Bilanz des Systems 840D/611D/S7-300. Dabei bedeuten:

- Potenzialfreie Stromversorgung der SIMODRIVE–Elektronik mit Basisisolierung AC 230 V
- Potenzialfreie Transistor–Ansteuerungen der Drehstrom–Gleichrichter– Brücke mit Basisisolierung AC 230 V
- 3. Potenzialfreie Transistor–Ansteuerungen pro Achse der Drehstrom–Wechselrichter–Brücken mit Basisisolierung AC 230 V
- Potenzialfreie Signalverbindung von der NC zur MMC bzw. BHG mit Basisisolierung AC 230 V.
- 5. Potenzialgebundene Signalverbindung zwischen NC und Peripherie
- Potenzialgebundene Endanwender–Schnittstelle mit Sicherer elektrischer Trennung für AC 230 V durch die Schnittstellen 1 bis 4 und 7.
- Sicher getrennte DC 5 V–Stromversorgung, die aus einer DC 24 V–Versorgung gespeist wird.
- 8. DC 24 V—Stromversorgung für externe Geräte und für die Maschinenanpasssteuerung nach Norm als PELV—Stromkreis (Protective Extra Low Voltage = Funktionskleinspannung mit Sicherer Trennung) ausgelegt.
- Potenzialfreie Schnittstellen zur Maschine (für den Endanwender nicht zugänglich)
- 10. Potenzialfreie Signal–Schnittstellen, die dem Endanwender direkt zugänglich sind (z. B. V.24 u.a.). Bei diesen Schnittstellen ist immer darauf zu achten, dass zur Netzspannung entweder Sichere Trennung oder zwei Basis–isolierungen für jeweils AC 230 V vorhanden sind.
- 11. Basisisolierte DC 5 V-Stromversorgung, die aus einer DC 24 V-Versorgung gespeist wird.

2.1.4 Erdungskonzept

Das System 840D besteht aus mehreren Einzelkomponenten, die jede für sich gesehen den EMV– und Sicherheitsnormen genügen müssen. Die einzelnen Komponenten sind:

- NCU-Box
- Maschinensteuertafel MSTT/MCP
- Tastatur
- Bedientafeln (Bedientafelfront + PCU)
- NCU Terminalblock
- Verteilerbox und Bedienhandgerät
- S7–300–Peripherie mit Anschaltbaugruppe IM 361
- Einfachperipheriemodul (EFP)

Die NCU-Box ist eine 50 mm breite Kassette, die in den Verbund von E/R, VSA und HSA integriert ist.

Die einzelnen Module werden über Schrauben an einer metallischen Schrankwand befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass im Bereich der Schrauben eine niederimpedante Kontaktierung der NCU-Box mit der Schrankwand hergestellt werden kann. Isolierende Lacke an der Anschlussstelle sind zu entfernen. Die Elektronikmassen der Module sind über den Geräte- und Antriebsbus miteinander verbunden und gleichzeitig an die Klemme X131 des E/R-Moduls geführt

In der Stromversorgungsklemme des IM 361 ist Erde und Baugruppenmasse M zu verbinden. Ebenso ist beim EFP in Stecker X1 "SHIELD" und "M24" zu brükken.

2.1 Elektrische Randbedingungen




Bild 2-2 Erdungskonzept

Literatur: /EMV/ EMV-Aufbaurichtlinie

2.1.5 Entstörmaßnahmen

Neben der Schutzerdung der Anlagenteile sind in Ergänzung dazu besondere Maßnahmen für sicheren und störungsfreien Betrieb der Anlage zu treffen. Zu diesen Maßnahmen gehören geschirmte Signalkabel, spezielle Potenzialausgleichs– und Erdungs–Verbindungen.

geschirmte Signalleitungen

Zum sicheren, störungsfreien Betrieb der Anlage sind gemäß den Einzelplänen die spezifizierten Kabel zu verwenden.

Grundsätzlich muss bei digitaler Signalübertragung der Schirm beidseitig mit den Gehäusen leitend verbunden werden.

Ausnahme:

Werden Fremdgeräte angeschlossen (Drucker, Programmiergeräte usw.), dürfen auch einseitig geerdete Standardschirmkabel verwendet werden.

Diese Geräte dürfen jedoch während des normalen Betriebs nicht an die Steuerung angeschlossen sein. Ist der Betrieb mit Fremdgeräten unumgänglich, müssen die Schirme beidseitig angeschlossen werden. Außerdem muss das Fremdgerät über eine Potenzialausgleichsleitung mit der Steuerung verbunden werden.

2.1 Elektrische Randbedingungen

Leitungsdefinitionen

Definition:

- Signalleitungen (z. B.)
 - Datenleitungen (MPI, Sensorleitungen, usw.)
 - Binär–Eingänge und –Ausgänge
 - Not-Aus-Leitungen
- Lastleitungen (z. B.)
 - Niederspannungsversorgungsleitungen (AC 230 V, DC +24 V usw.)
 - Zuleitungen von Schützen (Primär– und Sekundärkreis)

Literatur: /EMV/ EMV-Aufbaurichtlinie

Aufbauregeln

Um die größtmögliche Störfestigkeit der Gesamtanlage (Steuerung, Leistungsteil, Maschine) zu erreichen, sind folgende EMV–Maßnahmen zu beachten:

- Zwischen Signal– und Lastleitungen ist auf größtmögliche räumliche Trennung zu achten.
- Signal– und Lastleitungen dürfen sich höchstens kreuzen (möglichst im Winkel von 90°), aber niemals eng nebeneinander oder gar parallel zueinander verlegt sein.
- Als Signalkabel von und zur NC bzw. PLC nur die vom NC-Hersteller angebotenen Kabel verwenden.
- Signalleitungen dürfen nicht in geringem Abstand an starken Fremdmagnetfeldern (z. B. Motoren und Transformatoren) vorbeiführen.
- Impulsbelastete Hochstrom

 /Hochspannungsleitungen sind grundsätzlich völlig separat von allen anderen Leitungen zu verlegen.
- Ist eine ausreichende räumliche Trennung nicht möglich, sind Signalleitungen in geerdeten Kabelkanälen (Metall) zu verlegen.
- Der Abstand (Störeinstrahlfläche) zwischen folgenden Leitungen muss möglichst gering sein:
 - Signalleitung und Signalleitung (verdrillen)
 - Signalleitung und zugehörige Potenzialausgleichsleitung
 - Potenzialausgleichsleitung und mitgeführter Schutzleiter.

Wichtig

1

Weitere Hinweise zu Entstörmaßnahmen und Anschluss von geschirmten Kabeln siehe

Literatur: /EMV/ EMV-Aufbaurichtlinie

2.2 Klimatische und mechanische Umgebungsbedingungen

2.2 Klimatische und mechanische Umgebungsbedingungen

Prüfnormen Schwingbeanspruchung: EN 60068–2–6

Schockbeanspruchung: EN 60068-2-27

Klima: EN 60068-2-1/EN 60068-2-2/EN 60068-2-14

EN 60068-2-30/EN 60068-2-31/EN 60068-2-32/

EN 60068-2-33/EN 60068-2-34

Anforderungsnormen Langzeitlagerung: EN 60721–3–1
Transport: EN 60721–3–2
Ortsfester Betrieb: EN 60721–3–3

Tabelle 2-4 Mechanische Umgebungsbedingungen

	Anforderungskriterien	Werte
Schwingbeanspruchung	Frequenzbereich	siehe Technische Daten
	Konstante Auslenkung	
	Amplitude der Beschleunigung	
Schockbeanspruchung	Beschleunigung	der jeweiligen Komponente
	Dauer des nominellen Schocks	
	Anzahl der nominellen Schocks	

2.2.1 Transport– und Lagerungsbedingungen

Originalverpackte Komponenten

Die folgenden Angaben gelten für Komponenten in Transportverpackung:

Tabelle 2-5 Klimatische Bedingungen für Lagerung und Transport

Temperaturbereich	siehe Technische Daten der jeweiligen Komponente	
Relative Luftfeuchte	Jahresmittel	10 75%
	bis zu 30 Tage im Jahr	≤ 95%
Temperaturänderung	innerhalb einer Stunde	< 18 K
Luftdruck	die angegebenen Werte entsprechen einer Trans- porthöhe bis 3000 m über NN	70 bis 106 kPa

Transport von Pufferbatterien

Pufferbatterien dürfen nur in der Originalverpackung transportiert werden. Es sind keine speziellen Genehmigungen für den Transport der Pufferbatterien erforderlich. Der Lithium–Anteil beträgt ca. 300 mg.

Anmerkung: Die Pufferbatterie ist nach den Transportvorschriften Luftfracht der Gefahrgutklasse 9 zugeordnet.

Zutreffende Normen: DIN EN 60086



Warnung

Unsachgemäße Behandlung von Pufferbatterien kann zu Entzündungs-, Explosions- und Verbrennungsgefahr führen

Regeln im Umgang mit Pufferbatterien

Folgende Vorschriften nach DIN EN 60086 müssen unbedingt beachtet werden:

Pufferbatterien

- nicht aufladen
- nicht erhitzen oder verbrennen
- nicht durchbohren oder quetschen
- nicht auf andere Art mechanisch oder elektrisch manipulieren!

Regeln im Umgang mit Festplatten

Die Festplatteneinheit der NCU ist mit Vibrations-Absorbern versehen. Trotzdem müssen bei der Handhabung unbedingt folgende Regeln beachtet werden:

.

Wichtig

Festplatteneinheit

- nur in Originalverpackung transportieren.
- nicht werfen oder anderen Stößen aussetzen.
- nicht aus der mitgelieferten Mechanik ausbauen.
- nicht an den verwendeten Federn manipulieren!

2.2 Klimatische und mechanische Umgebungsbedingungen

2.2.2 Betriebsbedingungen

Klimatische Umgebungsbedingungen Wenn die angegebenen Werte nicht eingehalten werden können, ist ein Wärmetauscher oder ein Klimagerät vorzusehen.

Tabelle 2-6 Klimatische Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	siehe Technische Daten der jeweiligen Komponente	
Zulässige Änderung der relativen Luftfeuchte EN 60721–3–3, Klasse 3K5	innerhalb 1 Minute	max. 0,1 %
Betauung, Spritzwasser und Eisbildung	nicht zulässig	
Temperaturänderung	innerhalb 1 Stunde	max. 10 K
Luftdruck	Bei Einsatzhöhe bis 2000 m über NN. Bei größeren Höhen ist die obere Grenz- temperatur um 3,5 °C/500m zu reduzieren.	820 kPa bis 1060 kPa

Funktionsgefährdende Gase

Tabelle 2-7 Funktionsgefährdende Gase

Schwefeldioxid (SO ₂)	Schärfegrad	10 cm ³ /m ³
	Temperatur	25 °C ±2 °C
	relative Luftfeuchte	≤ 60 %
Schwefelwasserstoff (H ₂ S)	Schärfegrad	1 cm ³ /m ³
	Temperatur	25 °C ±2 °C
	relative Luftfeuchte	≤ 60 %

Funktionsgefährdender Staub Für den Betrieb in Räumen mit funktionsgefährdendem Staub ist die Steuerung in einem Schrank mit Wärmetauscher bzw. in einem Schrank mit geeigneter Zuluft zu betreiben.

Zulässiger maximaler Staubgehalt der Schrank-Umluft:

Schwebanteil 0,2 mg/m³
 Niederschlag 1,5 mg/m²/h

2.3 MPI/BTSS Netzwerkregeln

Verwendung

Über den MPI-Bus können folgende Geräte miteinander verbunden werden:

- NCU
- PCU
- HT 6
- BHG
- MSTT/MCP

Die MPI-Verbindungskabel sind in verschiedenen Längen lieferbar.

Netzinstallationen

Folgende Grundregeln sind bei Netzinstallationen zu beachten:

- Die MPI-Verbindung kann von einem Teilnehmer zum nächsten Teilnehmer weitergeleitet werden, indem Sie den MPI-Stecker des abgehenden Kabels auf den MPI-Stecker des ankommenden Kabels stecken.
- Die Buslinie muss an beiden Enden abgeschlossen werden. Hierfür schalten Sie den Abschlusswiderstand im MPI–Stecker des ersten und letzten Teilnehmers ein, die übrigen Abschlusswiderstände aus (s. Bild 2-3).

Hinweis

- Nur zwei eingelegte Abschlüsse sind erlaubt.
- Bei BHG / HT 6 sind Busabschlusswiderstände im Gerät fest eingebaut.
- Mindestens ein Abschluss muss mit 5V-Spannung versorgt werden.
 Dazu muss der MPI-Stecker mit eingelegtem Abschlusswiderstand an einem eingeschalteten Gerät angeschlossen werden.

Hinweis

Hierfür bietet sich der Anschluss an der NC-Steuerung an.

 Stichleitungen (zuführendes Kabel vom Bussegment zum Teilnehmer) sollten möglichst kurz sein.

Hinweis

Nicht belegte Stichleitungen sollten entfernt werden.

- Jeder MPI-Teilnehmer muss erst angesteckt, danach aktiviert werden.
 Beim Trennen eines MPI-Teilnehmers muss erst die Verbindung deaktiviert, danach der Stecker abgezogen werden.
- Pro Bussegment können maximal zwei der Komponenten BHG und HT 6 angeschlossen werden.

2.3 MPI/BTSS Netzwerkregeln

Möglich sind auch zwei gleiche Komponenten, vorausgesetzt, sie besitzen verschiedene Teilnehmeradressen.

Einstellung der Adressen (s. auch entsprechende Komponenten-Kapitel):

- BHG: über DIP-Schalter oder das Display (s. Kap. "Bedienhandgerät"),
- Bei HT 6 durch Anpassen der Adresse vor der Inbetriebnahme (siehe Bedienkomponenten, Kap. "Handheld Terminal HT 6").

An den Verteilerboxen eines BHGs bzw. HT 6 dürfen **keine** Busabschlüsse eingelegt werden (s. Hinweis zu Punkt 2.)

Falls nötig, kann der Anschluss von mehr als einem BHG/HT 6 an ein Bussegment mit zwischengeschaltetem Repeater erfolgen.

7. Folgende Kabellängen für MPI bzw. BTSS für den Standardfall ohne Repeater dürfen nicht überschritten werden:

MPI (187,5 kBaud): max. Kabellänge in Summe 1000 m BTSS (1,5 MBaud): max. Kabellänge in Summe 200 m.




Bild 2-3 MPI-Stecker

Literatur: /Z/, Zubehör und Ausrüstungen für Sondermaschinen

Platz für Notizen

Aufbau und Montage

3.1 Aufbau der SINUMERIK 840D

SINUMERIK 840D

Die SINUMERIK 840D besteht aus zwei Komponenten:

- 1. NCU-Box (Blechgehäuse mit kombiniertem Batterie/Lüftereinschub zur Aufnahme der NCU-Baugruppe)
- 2. NCU-Baugruppe (Numeric Control Unit)




Bild 3-1 Komponenten der SINUMERIK 840D

3.2 Montage der SINUMERIK 840D

Vorbereitung zur Montage

Für den Zusammenbau der SINUMERIK 840D benötigen Sie folgendes Werkzeug:

- Schraubendreher für Schlitzschrauben Größe 0 und 1
- Schraubendreher für Torx-Schrauben M4 und M5

Montage der NCU-Box

Die NCU-Box wird zwischen der SIMODRIVE-Netzeinspeisung und dem ersten SIMODRIVE-Antriebsmodul eingebaut. Zur Befestigung der NCU-Box werden 2 M5-Schrauben empfohlen.




Bild 3-2 Position der NCU im Gesamtaufbau



Warnung

Nach Abschalten aller Spannungen steht noch ca. 4 Minuten lang gefährliche Spannung an.

Montage der Zwischenkreisschiene

 Entfernen Sie den Kunststoffdeckel über den Zwischenkreisschienen, indem Sie ihn mit einem flachen Schraubendreher im Spalt an der Oberseite lokkern und dann nach vorn unten wegklappen.

3.2 Montage der SINUMERIK 840D

- 2. Entfernen Sie die Zwischenkreisverbindungsschienen beim Modul rechts von der NCU-Box.
- Montieren Sie nun die Zwischenkreisschienen, aus dem Beipack der NCU-Box, zwischen NE-Modul und ersten Antriebsmodul. Benutzen Sie dazu die an den Modulen befindlichen Schrauben.(Anzugsdrehmoment beachten, M4: 1,8 Nm M5: 3 Nm)
- 4. Setzen Sie den Deckel mit den 2 Kunststoffnasen unten in die entsprechenden Aussparungen und verschließen Sie den Zwischenkreis durch Anklappen des Deckels nach hinten bis zum Einrasten der Klinke an der Oberseite.

Einsetzen der NCU

Die NCU-CPU wird bis zum Einrasten in der NCU-Box fixiert.

Um die Einhaltung der EMV-Bedingungen sowie die Rüttelfestigkeit gewährleisten zu können, müssen die beiden Schlitzschrauben (1) angezogen werden (siehe Bild 3-3).

Das Batterie-/Lüftermodul wird komplett montiert mit der NCU-Box geliefert.




Bild 3-3 Einbau der NCU-CPU in die NCU-Box

Einhaltung von Abständen

Bei der Montage der NCU-Box sind bezüglich Leitungsführung und Lüftungsfreiraum bestimmte Abstände einzuhalten.




Bild 3-4 NCU-Kassette für Sinumerik 840D, Maßbild und Einbauanweisung

3.2 Montage der SINUMERIK 840D




Bild 3-5 Leitungsführung und Lüftungsfreiraum bei Modulmontage

Montage des Link-Moduls Für den Einbau ist es empfehlenswert die Frontplatte am Link-Modul zu entfernen und nach der Montage wieder anzubringen.

Platz für Notizen

Beschreibung der NCU

4

4.1 Komponenten

Aufbau Die Komponenten der SINUMERIK 840D sind kompatibel zur Modulreihe

SIMODRIVE 611D. Betrieben wird die 840D mit der Netzeinspeisung SIMODRIVE 611 und den Antriebsmodulen SIMODRIVE 611D.

NCU-Baugruppe Die NCU-Baugruppe (Numeric Control Unit) ist die CPU der SINUMERIK 840D.

Sie übernimmt alle CNC-, PLC- und Kommunikationsaufgaben. Sie wird in

verschiedenen Leistungsvarianten angeboten:

Tabelle 4-1 Komponenten aus der Serie NCU 5xx.3:

NCU	MLFB	Prozessor	CNC-Anwen- derspeicher min. / max.	PLC	PLC- Speicher min. / max.	Front- platte	Lüfter- kasten
561.3	6FC5356-0BB11- 0AE1	Intel 486 DX4 100 MHz	0,25 / 1,5 MB	PLC 315–2DP	96 / 288 kB	Typ 1	nein
561.3	6FC5356-0BB13- 0AA0	Celeron 400 MHz	0,5 / 2,5 MB *)	PLC 315-2DP	96 / 288 kB	Тур 3	nein
571.3	6FC5357-0BB11- 0AE1	Intel 486 DX4 100 MHz	0,25 / 1,5 MB	PLC 315–2DP	96 / 288 kB	Typ 1	nein
571.3	6FC5357-0BB13- 0AA0	Celeron 400 MHz	0,5 / 2,5 MB *)	PLC 315–2DP	96 / 288 kB	Тур 3	nein
572.3	6FC5357-0BB22- 0AE0	AMD K6–2 233 MHz	0,25 / 1,5 MB	PLC 315–2DP	96 / 288 kB	Typ 2	nein
572.3	6FC5357-0BB23- 0AA0	Celeron 400 MHz	0,5 / 2,5 MB *)	PLC 315–2DP	96 / 288 kB	Тур 3	nein
573.3	6FC5357-0BB33- 0AE2	Pentium III 500 MHz	2,5 / 2,5 MB *)	PLC 315-2DP	96 / 288 kB	Тур 3	ja
573.3	6FC5357-0BB33- 0AE3	Celeron 650 MHz	2,5 / 2,5 MB *)	PLC 315–2DP	96 / 288 kB	Тур 3	nein
573.3	6FC5357-0BB33- 0AA0	Celeron 650 MHz	2,5 / 2,5 MB *)	PLC 315-2DP	96 / 288 kB	Тур 3	nein

^{*)} Mit Technologischen Zyklen und Messzyklen max. 1,5 MB für Anwender frei. Mit ShopMill/ShopTurn 1,2 MB für Anwender in Grundausführung frei und damit keine weitere CNC–Anwenderspeicher–Option möglich.

Tabelle 4-2 Komponenten aus der Serie NCU 5xx.4:

NCU	MLFB	Prozessor	CNC-Anwen- derspeicher min. / max.	PLC	PLC- Speicher min. / max.	Front- platte	Lüfter- kasten
561.4	6FC5356-0BB12- 0AE0	AMD K6-2 233 MHz	0,5 / 2,5 MB *)	PLC 314C-2DP	96 / 480 kB	Typ 2	nein
561.4	6FC5356-0BB14- 0AA0	Celeron 400 MHz	0,5 / 2,5 MB *)	PLC 314C-2DP	96 / 480 kB	Тур 3	nein
571.4	6FC5357-0BB12- 0AE0	AMD K6-2 233 MHz	0,5 / 2,5 MB *)	PLC 314C-2DP	96 / 480 kB	Typ 2	nein
571.4	6FC5357-0BB14- 0AA0	Celeron 400 MHz	0,5 / 2,5 MB *)	PLC 314C-2DP	96 / 480 kB	Тур 3	nein
572.4	6FC5357-0BB23- 0AE0	AMD K6-2 233 MHz	0,5 / 2,5 MB *)	PLC 314C-2DP	96 / 480 kB	Typ 2	nein
572.4	6FC5357-0BB24- 0AA0	Celeron 400 MHz	0,5 / 2,5 MB *)	PLC 314C-2DP	96 / 480 kB	Тур 3	nein
573.4	6FC5357-0BB34- 0AE0	Pentium III 500 MHz	2,5 / 2,5 MB *)	PLC 314C-2DP	96 / 480 kB	Тур 3	ja
573.4	6FC5357-0BB34- 0AE1	Celeron 650 MHz	2,5 / 2,5 MB *)	PLC 314C-2DP	96 / 480 kB	Тур 3	nein
573.4	6FC5357-0BB34- 0AA0	Celeron 650 MHz	2,5 / 2,5 MB *)	PLC 314C-2DP	96 / 480 kB	Тур 3	nein

^{*)} Mit Technologischen Zyklen und Messzyklen max. 1,5 MB für Anwender frei. Mit ShopMill/ShopTurn 1,2 MB für Anwender in Grundausführung frei und damit keine weitere CNC–Anwenderspeicher–Option möglich.

Tabelle 4-3 Komponenten aus der Serie NCU 5xx.5:

NCU	MLFB	Prozessor	CNC-Anwen- derspeicher min. / max.	PLC	PLC- Speicher min. / max.	Front- platte	Lüfter- kasten
561.5	6FC5356-0BB15- 0AA0	Celeron 400 MHz	3 **) / 6 MB	PLC 317–2DP	128 / 768 kB	Тур 3	nein
571.5	6FC5357-0BB15- 0AA0	Celeron 400 MHz	3 **) / 6 MB	PLC 317–2DP	128 / 768 kB	Тур 3	nein
572.5	6FC5357-0BB25- 0AA0	Celeron 650 MHz	3 **) / 6 MB	PLC 317–2DP	128 / 768 kB	Тур 3	nein
573.5	6FC5357-0BB35- 0AE0	Pentium III 933 MHz	3 **) / 6 MB	PLC 317–2DP	128 / 768 kB	Тур 3	nein
573.5	6FC5357-0BB35- 0AA0	Pentium III 933 MHz	3 **) / 6 MB	PLC 317–2DP	128 / 768 kB	Тур 3	nein

^{**)} In Grundausführung frei für Anwender:

Merkmale der NCU-Baugruppen:

- Standard PCMCIA—Card
- 4 schnelle NC–Eingänge und 4 schnelle NC–Ausgänge
- 2 Messpuls Eingänge
- 2 Handradeingänge
- Spannungs- und Temperaturüberwachung

⁻ mit Technologischen Zyklen und Messzyklen max. 1,5 MB

⁻ mit ShopMill/ShopTurn 1,2 MB

NCU-Box

Die NCU-Box ist der Baugruppenträger der NCU-Baugruppe und besteht aus:

- NC–Trägerbaugruppe mit Kabelverteiler
- Lüfter-/Batterieeinschub
- Blechgehäuse mit integrierten Führungsleisten für die Aufnahme der NCU und der Lüfter-/Batterieeinschübe und Netzgerät

Bestellnummer: 6FC5247-0AA00-0AA3

Lüfterkasten

Der Lüfterkasten ist bei den NCUs 573.3 (Pentium III) und 573.4 (Pentium III) zwingend erforderlich. Montieren Sie gegebenenfalls den Lüfterkasten an die NCU-Box.

Bestellnummer: 6FC5247-0AA30-0AA0

PLC-Modul

Das PLC-Modul unterstützt als Submodul der NCU die Maschinenkontrolle und stellt eine zur Produktfamilie S7-300 kompatible PLC-CPU dar. Über den P-Bus können drei externe Stränge zu je acht S7-300-Peripherie-Baugruppen angeschaltet werden.

Literatur: /S7H/, Handbuch

COM-Modul 187,5 kBd/1,5 MBd

Das COM-Modul ist ein Submodul der NCU. Es dient der Kommunikation mit PCU und Peripherie.

Driver-Modul 187,5 kBd/1,5 MBd

Das Driver–Modul ist ein Submodul der NCU (...–...–0AEx) und bildet die Schnittstelle zur Bedientafelfront, zum Programmiergerät, zur dezentralen Peripherie und zur S7–300–Peripherie.

PCMCIA-Card

Auf der NCU befindet sich ein Einschub für Standard PCMCIA-Cards (PC-Card oder auch NC-Card, über den alle Flash-Karten vom Typ II bis 8 MByte-Speicherkapazität bedient werden können.

Die PCMCIA-Card dient als Massenspeicher für die NC-Systemsoftware (NC-Card).

ab SW 4.4:

Neben der SW–Hochrüstung kann die PCMCIA–Card auch als Speicher für die Serien–Inbetriebnahme verwendet werden; siehe

Literatur: /IAD/ Inbetriebnahmeanleitung 840D



Vorsicht

Ein Ziehen und Stecken der PCMCIA-Card unter Spannung führt zur Zerstörung!

Link-Modul (Option bei NCU 573.3/4/5) Das Link-Modul ist ein Submodul der NCU 573.3/4/5. Ist es gesteckt, erreichen sie die Schnittstelle über die Frontplatte der NCU (oberhalb von X122).

Das Modul ermöglicht die Synchronisation und einen zusätzlichen Datenaustausch zwischen mehreren NCU 573.3/4/5 in einem Verbund.

Bestellnummer: 6FC5212-0AA01-1AA0




Bild 4-1 Link-Modul

Link-Kabel Standard-Profibus-Kabel

4.2 Montage

4.2.1 NCU-Box ohne Lüfterkasten




Bild 4-2 Beispiel: komplette NCU–Box ohne Lüfterkasten mit NCU 561.3

4.2.2 NCU-Box mit Lüfterkasten





Bild 4-3 Beispiel: komplette NCU–Box mit Lüfterkasten und NCU 573.3 (Pentium III)


Überwachung der Bei Ausfall eines Lüfters wird ein Alarm ausgegeben. **Lüfter**

Montage Lüfterkasten

 Schieben Sie den Lüfterkasten mit dem hinteren Ende in die Arretierung der NCU-Box.




2. Drücken Sie den vorderen Teil in die Führung, bis die Feder einrastet.



Tausch Für den Tausch des Lüfterkastens

- Drücken Sie gegen die Arretierungsfeder des vorderen Teils des Lüfterkastens und
- 2. Schieben Sie den Lüfterkasten nach unten.

1.2 Beschriftungen und Aufkleber





Warnung

- Der Austausch des Lüfterkastens darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden. Die Handlungsvorschriften für elektrostatisch gefährdete Bauelemente (EGB) sind zu beachten.
- Schalten Sie die Anlage komplett aus. Spannungsfreiheit prüfen und gegen unberechtigtes Einschalten sichern.

4.3 Schnittstellen der NCU-Baugruppe

Kurzbeschreibung der Schnittstellen

Die NCU-Baugruppe hat folgende Schnittstellen:

- Bedientafelfrontschnittstelle X101 (MPI 1,5 MBaud, potenzialfrei)
- PROFIBUS-DP-Schnittstelle X102
- SIMATIC S7 Peripherie-Bus X111 (P/K Bus)
- Linkschnittstelle (Option bei NCU 573.3/4/5)
- Anschluss für Handrad, Messtaster, NC- E/A X121 (Kabelverteiler)
- Schnittstelle für Programmiergerät X122 (MPI 187,5 KBaud, potenzialgebunden)
- SIMODRIVE 611D Schnittstelle X130A (611D–Module und NCU –Terminal– Block)
- Gerätebusanschluss X172
- PCMCIA-Steckplatz X173
- Anzeigen für Fehler, Status, Hochlauf
- Bedienelemente für IBN, Urlöschen, Reset

Schnittstellen, Bedien- und Anzeigeelemente

Komponentenzuordnung siehe Kapitel 4.1




Bild 4-4 Frontplatte Typ 1




Bild 4-5 Frontplatte Typ 2

1.2 Beschriftungen und Aufkleber




Bild 4-6 Frontplatte Typ 3

X101 Bedientafelfront–Schnittstelle (MPI)

Steckerbezeichnung: X101

Steckertyp: 9–polige D–Sub–Buchsenleiste

maximale Leitungslänge: 200 m

Besonderheiten: Potenzialtrennung (sichere Trennung)

Tabelle 4-4 Belegung des Steckers X101

	X101								
Pin	Name	Тур	Pin	Name	Тур				
1	nicht belegt		6	2P5	VO				
2	nicht belegt		7	nicht belegt					
3	RS_BTSS	В	8	XRS_BTSS	В				
4	RTSAS_BTSS	0	9	RTSPG_BTSS	I				
5	2M	VO							

Signalnamen

XRS_BTSS, RS_BTSS differenzielle RS485 Daten – BTSS
RTSAS_BTSS Request to Send AS – BTSS
RTSPG_BTSS Request to Send PG – BTSS
2M Signal Ground, potenzialgetrennt

2P5 +5V, potenzialgetrennt P24ext, M24ext 24V Versorgungsspannung

Signaltyp

B Bidirektional O Output

VO Voltage Output

I Input

X102 PROFIBUS-DP-Schnittstelle

Steckerbezeichnung: X102

Steckertyp: 9–polige D–Sub–Buchsenleiste

maximale Leitungslänge: 200 m

Besonderheiten: Potenzialtrennung (sichere Trennung)

1,5MBaud

Tabelle 4-5 Belegung des Steckers X102

	X102									
Pin	Name	Тур	Pin	Name	Тур					
1	nicht belegt		6	VP	VO					
2	M24ext *)	VO	7	P24ext *)	VO					
3	RS_PROFIBUSDP	В	8	XRS_PROFIBUSDP	В					
4	RTSAS_PROFIBUSDP	0	9	RTSPG_PROFIBUSDP	I					
5	DGND	VO								

^{*) 24} V liegen nur an, wenn an X121 (Kabelverteiler) 24 V eingespeist werden.

Signalnamen

XRS_PROFIBUSDP, RS_PROFIBUSDP

RS_PROFIBUSDP differenzielle RS485 Daten – PROFIBUSDP RTSAS_PROFIBUSDP Request to Send AS – PROFIBUSDP RTSPG_PROFIBUSDP Request to Send PG – PROFIBUSDP DGND Signal Ground, potenzialgetrennt

VP +5V, potenzialgetrennt P24ext, M24ext 24V Versorgungsspannung

Signaltyp

B Bidirektional O Output

VO Voltage Output

I Input

X111 SIMATIC-Schnittstelle

Steckerbezeichnung: X111

Steckertyp: 25-polige D-Sub-Buchsenleiste

maximale Leitungslänge: 10 m

Besonderheiten: potenzialgebunden (Basisisolierung)

X112

serielle Schnittstelle RS232 (reserviert für Service),

(nur NCUs mit Frontplatte Typ 1)

Steckerbezeichnung: X112

Steckertyp: 9-polige D-Sub-Stiftleiste

maximale Leitungslänge: 10 m

Besonderheiten: potenzialgebunden, keine sichere Trennung

Tabelle 4-6 Belegung des Steckers X112

	X112									
Pin	Name	Тур	Pin	Name	Тур					
1	nicht belegt		6	nicht belegt						
2	RxD	I	7	RTS	0					
3	TxD	0	8	CTS	I					
4	nicht belegt		9	nicht belegt						
5	М	VO								

Signalnamen

RxD Recieve Data
TxD Transmit Data
RTS Request to Send
CTS Clear to Send
M Masse

Signaltyp

O Output I Input

VO Voltage Output

nur NCU 573.3/4/5 mit Link-Modul

Linkmodul-Schnittstelle

Steckerbezeichnung: kein

Steckertyp: 9–polige D–Sub–Buchsenleiste

maximale Leitungslänge: 100 m

Tabelle 4-7 Belegung des Steckers X112 am Linkmodul

	X112									
Pin	Name	Тур	Pin	Name	Тур					
1	nicht belegt		6	VP	VO					
2	nicht belegt		7	nicht belegt						
3	RS_LINK	В	8	XRS_LINK	В					
4	nicht belegt		9	nicht belegt						
5	DGND	VO								

Signalnamen

XRS_LINK, RS_LINK differenzielle RS485 Daten – LINK XRS_CLKCY; RS_CLKCY differenzielle RS485 Daten – CLKCY DGND Signal Ground, potenzialgetrennt

VP +5V, potenzialgetrennt

Signaltyp

B Bidirektional O Output

VO Voltage Output

I Input

X121 Peripherie–Schnittstelle (Kabelverteiler)

Steckerbezeichnung: X121

Steckertyp: 37-polige D-Sub-Stiftleiste maximale Kabellänge: 25 m für alle Funktionen

Besonderheiten: Potenzialtrennung für binäre Ein-/

Ausgänge, Handräder potenzialgebunden

Tabelle 4-8 Belegung des Steckers X121

	X121								
Pin	Name	Тур	Pin	Name	Тур				
1	M24EXT	VI	20	P24EXT	VI				
2	M24EXT	VI	21	P24EXT	VI				
3	OUTPUT 1	0	22	OUTPUT 3	0				
4	OUTPUT 0	0	23	OUTPUT 2	0				
5	INPUT 3	I	24	MEXT	VI				
6	INPUT 2	I	25	MEXT	VI				
7	INPUT 1	I	26	MEXT	VI				
8	INPUT 0	I	27	MEXT	VI				
9	MEPUS 0	I	28	MEPUS 1	I				
10	MEPUC 0	I	29	MEPUC 1	I				
11	MPG1 XA	I	30	MPG1 A	I				
12	MPG1 5 V	VO	31	MPG1 0 V	VO				
13	MPG1 5 V	VO	32	MPG1 0 V	VO				
14	MPG1 XB	I	33	MPG1 B	I				
15	MPG0 XA	I	34	MPG0 A	I				
16	MPG0 5 V	VO	35	MPG0 0 V	VO				
17	MPG0 5 V	VO	36	MPG0 0 V	VO				
18	MPG0 XB	- 1	37	MPG0 B	I				
19	nicht belegt								

Signalnamen

MPG 0/1 5V Versorgungsspannung Handrad 0/1, 5 V, max. 500 mA 1)

MPG 0/1 0V Versorgungsspannung Handrad 0/1, 0 V MPG 0/1 A/XA differenzieller Handradeingang 0/1, A/XA MPG 0/1 B/XB differenzieller Handradeingang 0/1, B/XB MEPUS 0/1 Messpuls—Signal 0/1 ²⁾

MEPUC 0/1 Messpuls-Common (Bezugsmasse) 0/1

INPUT [0...3] binärer NC–Eingang 0...3 ²⁾

MEXT Masse extern (Bezugsmasse für binäre NC-Eingänge)

OUTPUT [0...3] binärer NC-Ausgang 0...3 3)

M24EXT externe 24 V-Einspeisung (-) für binäre NC-Ausgänge P24EXT externe 24 V-Einspeisung (+) für binäre NC-Ausgänge

- 2) Highpegel: Nennwert 24V, Grenzen 15V...30V / 2mA...15mA Lowpegel: Nennwert 0V oder offen, Grenzen –3...5V
- Die binären Ausgänge sind kurzschlussfest. Max. Schaltstrom je Ausgang: 500 mA (Gleichzeitigkeitsfaktor 100 %). Bei induktiver Last ist eine externe Schutzbeschaltung zum Entladen der Induktivität erforderlich

¹⁾ max. 500 mA pro Handrad, d.h. insgesamt max. 1 A

Signaltyp

O Output
VO Voltage Output
I Input
VI Voltage Input

X122 PG-MPI-Schnittstelle

Steckerbezeichnung: X122

Steckertyp: 9-polige D-Sub-Buchsenleiste

maximale Leitungslänge: 200 m

Besonderheiten: potenzialgebunden, keine sichere Trennung

Tabelle 4-9 Belegung der Steckers X122

	X122								
Pin	Name	Тур	Pin	Name	Тур				
1	nicht belegt		6	P5	VO				
2	M24EXT *)	VO	7	P24EXT *)	VO				
3	RS_KP	В	8	XRS_KP	В				
4	RTSAS_KP	0	9	RTSPG_KP	I				
5	M	VO							

^{*) 24} V liegen nur an, wenn an X121 (Kabelverteiler) 24 V eingespeist werden.

Signalnamen

RS_KP, XRS_KP differenzielle RS485 Daten – K-Bus von PLC RTSAS_KP Request to Send AS – K-Bus von PLC RTSPG_KP Request to Send PG – K-Bus von PLC

M Masse P5 5 V

Signaltyp

B Bidirektional
O Output
VO Voltage Output

I Input

X130A SIMODRIVE 611D-Schnittstelle

Steckerbezeichnung: X130A

Steckertyp: 2x36–poliger Micro Ribbon

maximale Leitungslänge: 10 m

Besonderheiten: potenzialgebunden, keine Sichere Trennung

X172 Gerätebus-Schnittstelle

Steckerbezeichnung: X172

Steckertyp: 2x17–poliger Flachbandkabelstecker, Stiftleiste

Tabelle 4-10 Belegung des Steckers X172

	X172								
Pln	Name	Тур	Pin	Name	Тур				
1	HF1	VI	18	P27	VI				
2	HF2	VI	19	M27	VI				
3	HF1	VI	20	M	VI				
4	HF2	VI	21	nicht belegt					
5	nicht belegt		22	M	VI				
6	nicht belegt		23	nicht belegt					
7	nicht belegt		24	M	VI				
8	nicht belegt		25	nicht belegt					
9	P15	VI	26	M	VI				
10	nicht belegt		27	nicht belegt					
11	P15	VI	28	nicht belegt					
12	nicht belegt		29	nicht belegt					
13	nicht belegt		30	nicht belegt					
14	nicht belegt		31	SIM_RDY	ОС				
15	nicht belegt		32	nicht belegt					
16	I2T_TMP	OC	33	nicht belegt					
17	nicht belegt		34	nicht belegt					

Signalnamen

HF 1, 2 Spannungsversorgung ± 57 V, 20 kHz

P15 + 15 V M Masse

P27 + 27 V Lüfterversorgung M27 Bezugsmasse zu P27

I2T_TMP I²t-Vorwarnung (NC spezifisch: Lüfter-/Temperaturalarm)

SIM_RDY Antrieb und NC betriebsbereit

Signaltyp

OC Open Collector VI Voltage Input

X173 PCMCIA-Slot

Steckerbezeichnung: X173

Steckertyp: 68–poliger PCMCIA Card Connector, Stiftleiste

Bedien- und Anzeigeelemente

Tabelle 4-11 Bedien- und Anzeigeelemente

Bezeichnung	Art	Bedeutung	Eigen- schaft
RESET (S1)	Taster	Auslösen eines HW–RESET zum Rücksetzen der Steuerung und des Antriebes und anschließendem vollständigen Hochlauf.	
NMI (S2)	Taster	Auslösen eines NMI–Request am Prozessor	
S3	Drehschalter	NCK-Inbetriebnahme-Schalter Stellung 0: Normal-Betrieb Stellung 1: Inbetriebnahme-Stellung Stellung 27: reserviert	
S4	Drehschalter	PLC-Betriebsarten-Schalter Stellung 0: PLC-RUN Stellung 1: PLC-RUN-P Stellung 2: PLC-STOP Stellung 3: MRES	
H1 (linke Reihe)	LEDs	Leuchtet, wenn +5V/POK: Versorgungsspannung im Toleranzbereich liegt. NF: NCK-Watchdog angesprochen hat und während der Hochlaufphase. CF: COM-Watchdog angesprochen hat. CB: Datenübertragung über BTSS erfolgt. CP: Datenübertragung über die PG-MPI-Schnittstelle erfolgt. Für NCUs mit der MLFBOAA0 gilt Folgendes: NCU-interne Spannungsüberwachung hat die Stromversorgung der Baugruppe speichernd abgeschaltet, wenn POK : aus NF : an CF/CB/CP: undefiniert H2 : undefiniert Deshalb darauf achten, dass die Erholzeit nach Abschalten (Wiedereinschalten über Netz-Ein) mindestens 10 s beträgt, da sonst die Spannungsüberwachung ansprechen kann.	grün rot rot gelb gelb
H2 (rechte Reihe)	LEDs	Leuchtet, PR: wenn PLC–Zustand = RUN PS: wenn PLC–Zustand = STOP PF: + PR + PS + PFO: wenn PLC–Watchdog angesprochen hat. PFO: wenn PLC–Zustand = FORCE T/DP 1): PLC–DP–Zustand: - LED ist aus:	grün rot rot gelb gelb
НЗ	7-Segment	Softwaregestützte Ausgabe von Test- und Diagnose-Meldungen	

¹⁾ An der SIMATIC CPU 315–2DP heißt die LED "BUSF".

4.4 Kabelverteiler (Verteilerbox)

Kabelverteiler (Peripherie– Schnittstelle) Über den Kabelverteiler erfolgt eine Aufsplittung der Schnittstelle X121 der NCU in

- · zweimal Anschluss differenzielles Handrad,
- · zweimal Anschluss Messpulseingang,
- · viermal Anschluss binärer NC-Eingang,
- · viermal Anschluss binärer NC-Ausgang und
- einmal Anschluss 24 V/M24_{ext}

auf max. sieben Einzelkabel. Zur Versorgung der binären NC-Ausgänge ist eine externe 24 V-Einspeisung am Kabelverteiler möglich.




Bild 4-7 Kabelverteiler

Der Kabelverteiler (37–polig) besteht aus einem Steckergehäuse (SINUMERIK–Ausführung) für einen 37–poligen Sub–D–Steckverbinder mit vergrößertem Innenraum. Auf der Rückseite befinden sich sieben Kabeleingänge, dort sind entsprechend der Tabelle 4-14 die Kabel anzuklemmen.

Stecken Sie die Kabel in den geöffneten Kabelverteiler an die Steckverbinder X1 bis X10 und legen Sie das Kabel in die Kabeleinführung. Die freigelegten Schirmmäntel müssen dabei eine großflächige leitende Verbindung mit den metallischen Kontaktflächen gemäß dem Bild Lage der Schnittstellen des Ka-

belverteilers (s. unten) bekommen. Setzen Sie den oberen Klemmbügel so ein, dass die "Zähne" gegen die "Zähne" des unteren Klemmbügels zeigen und befestigen Sie dann das obere Gehäuseteil.

Die Kabelschirme werden dadurch zwischen den Kontaktflächen der Kontaktfedern eingepresst und kontaktiert. Durch Befestigen an die Frontplatte der NCU wird das Schirmpotenzial über die Kontaktfedern des Kabelverteilers geführt.

Zustandstabelle für Schalter S1...S5 (Bestell-Nr. 6FX 2006-1BA00)

Die DIP-FIX-Schalter im Inneren des Kabelverteilers sind folgendermaßen einzustellen:

Tabelle 4-12 Einstellung der DIP-FIX-Schalter im Kabelverteiler (S1...S5)

Schalter	S1	S2	S3	S4	S5
geöffnet	х	х	х	х	х
geschlossen					

Zustandstabelle für Schalter S1...S6 (Bestell-Nr. 6FX 2006-1BA01)

Die DIP-FIX-Schalter im Inneren des Kabelverteilers sind folgendermaßen einzustellen:

Tabelle 4-13 Einstellung der DIP-FIX-Schalter im Kabelverteiler (S1...S6)

Schalter	S1	S2	S3	S4	S5	S6
geöffnet	х	х	х	х		
geschlossen					х	х

Lage der Schnittstellen




Bild 4-8 Lage der Schnittstellen des Kabelverteilers

Steckerzuordnung

Tabelle 4-14 Zuordnung Steckverbinder

Stecker-Nr.	Kabel-Nr.	Peripherie		
X1	1	1. Handrad		
X2	(oben)	1. Handrad		
Х3	0	O Handrad		
X4	2	2. Handrad		
X5	3	2. Messfühler		
X6	4	4 hinëra Eingënga		
X7	4	4 binäre Eingänge		
X8	5	4 binäre Ausgänge		
X9	6	Versorgung für 4 binäre Ausgänge		
X10	7 (unten)	1. Messfühler		

Steckercodierung




Bild 4-9 Lage der Codierstifte

Hinweis

Beim Zusammenbau des Kabelverteilers ist unbedingt darauf zu achten, dass die beigelegte Isolierscheibe ordnungsgemäß eingelegt wird und die Codierstifte eingesetzt werden.

Anschluss- Steckerbezeichnung: X1...X10

belegung Steckertyp: DU-BOX-Stiftleisten

Tabelle 4-15 Anschlussbelegung Kabelverteiler

Pin-Nr. 37pol. Stecker	Signal- name	DU-BOX Stecker Nr./Pin	Kabel-Nr.	Kabelbestell- Nr. 6FX2002-4AA	Adern- farbe	Peripheriegerät	Klemme
9	MEPUS 0 MEPUC 0	X10/2 X10/1 X10/4 X10/3	7	41-0	rt or br sw Schirm	Messtaster Messtaster	Signal+24V Bezugsig- nal 0V
1 20 2 21	M24EXT P24EXT M24EXT P24EXT	X9/2 X9/1 X9/4 X9/3	6	41-0	rt or br sw Schirm	Versorgung der 4 binären Ausgänge	Masse 24 V Masse 24 V
3 22 4 23	OUTPUT 1 OUTPUT 3 OUTPUT 0 OUTPUT 2	X8/2 X8/1 X8/4 X8/3	5	41-0□□□	rt or br sw Schirm	4 binäre Ausgänge	 Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang
5 24 6 25 7 26 8 27	INPUT 3 MEXT INPUT 2 MEXT INPUT 1 MEXT INPUT 0 MEXT	X7/2 X7/1 X7/4 X7/3 X6/2 X6/1 X6/4 X6/3	4	21-0□□□	rt or br sw gn ge vio bl Schirm	4 binäre Eingänge	4. Eingang Masse 3. Eingang Masse 2. Eingang Masse 1. Eingang Masse
28 29	MEPUS 1 MEPUC 1	X5/2 X5/1 X5/4 X5/3	3	41-0□□□	rt or br sw Schirm	Messtaster Messtaster	Signal+24V Bezugs- signal 0V
11 30 12 31 13 32 14 33	MPG1 XA MPG1 A MPG1 5V MPG1 0V MPG1 5V MPG1 0V MPG1 XB MPG1 B	X4/2 X4/1 X4/4 X4/3 X3/2 X3/1 X3/4 X3/3	2	21-0□□□	rt or br sw gn ge vio bl Schirm	2. Handrad 6FC9320–5DB	XA A 5 V 0 V 5 V 0 V XB B
15 34 16 35 17 36 18 37	MPG0 XA MPG0 A MPG0 5V MPG0 0V MPG0 5V MPG0 0V MPG0 XB MPG0 B	X2/2 X2/1 X2/4 X2/3 X1/2 X1/1 X1/4 X1/3	1	21-0□□□	rt or br sw gn ge vio bl Schirm	1. Handrad 6FC9320–5DB	XA A 5 V 0 V 5 V 0 V XB B

Signalnamen

MPG0/1 5V Versorgungsspannung Handrad 0/1, 5 V ¹⁾
MPG0/1 0V Versorgungsspannung Handrad 0/1, 0 V
MPG0/1 A/XA differenzieller Handradeingang 0/1, A/XA

MPG0/1 B/XB differenzieller Handradeingang 0/1, B/XB

MEPUS 0/1 Messpuls-Signal 0/1

MEPUC 0/1 Messpuls-Common (Bezugsmasse) 0/1

INPUT [0...3] binärer NC-Eingang 0...3 2)

MEXT Masse extern (Bezugsmasse für binäre NC-Eingänge)

OUTPUT [0...3] binärer NC-Ausgang 0...3 3)

M24EXT externe 24 V-Einspeisung (-) für binäre NC-Ausgänge externe 24 V-Einspeisung (+) für binäre NC-Ausgänge

1) max. 500 mA pro Handrad, d.h. insgesamt max. 1 A

2) Highpegel: Nennwert 24V, Grenzen 15V...30V / 2mA...15mA Lowpegel: Nennwert 0V oder offen, Grenzen –3...5V

Die binären Ausgänge sind kurzschlussfest. Max. Schaltstrom je Ausgang: 500 mA (Gleichzeitigkeitsfaktor 100 %). Bei induktiver Last ist eine externe Schutzbeschaltung zum Entladen der Induktivität erforderlich

4.5 Technische Daten

Tabelle 4-16 Allgemeine technische Daten

Sicherheit					
Schutzklasse	I (Schutzleitersyste	em) nach EN 50178			
Schutzart nach EN 60529	Frontseite IP20 (mit NCU–Box)	Rückseite IP00			
Zulassungen	CE /	cULus			
Mechanische Umgebungs- bedingungen	Betrieb	Transport (in Transportverpackung)			
Schwingbeanspruchung	10 – 58 Hz: 0,075 mm 58 – 200 Hz: 9,8 m/s ² 3M4 nach EN 60721–3–3	5 – 9 Hz: 3,5 mm 9 – 200 Hz: 9,8 m/s ² 2M2 nach EN 60721–3–2			
Schockbeanspruchung	50 m/s², 30 ms, 18 Schocks 3M2 nach EN 60721–3–3	300 m/s², 6 ms, 18 Schocks 2M2 nach EN 60721–3–2			
Klimatische Umgebungsbed	ingungen				
Entwärmung	Durchzugsentlüftung				
Betauung, Spritzwasser und Eisbildung	nicht z	rulässig			
Zuluft	ohne aggressive G	ase, Stäube und Öle			
	Betrieb	Lagerung / Transport (in Transportverpackung)			
Zutreffende Normern	EN 60721-3-3	EN 60721-3-1 / -3-2			
Klimaklasse	3K5	1K3 / 2K4			
Temperaturgrenzwerte	0 55 °C	−20 60 °C			
Temperaturänderung	max. 10 K/h max. 18 K				
Grenzwerte rel. Luftfeuchte	< 95 % für 1 h 10 95 % < 65 % im Jahresmittel				
zul. Änd. der rel. Luftfeuchte	max. 0,	1 % /min			

Tabelle 4-17 Elektrische und mechanische Daten der Einzelkomponenten

Komponente	CPU	Verlustleistung *) in W	Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe in mm	Gewicht in kg
NCU 561.3	Intel 486 DX4	33	50 x 316 x 115	0,68
571.3	Celeron 400 MHz	32	50 x 316 x 207	0,72
NCU 561.4 571.4	AMD K6–2	36	50 x 316 x 115	0,68
571.4	Celeron 400 MHz	32	50 x 316 x 207	0,72
NCU 573.3/.4	Pentium III 500 MHz	45	50 x 316 x 207	1,05
	Celeron 650 MHz	36	50 x 316 x 207	0,72
NCU 561.5 571.5	Celeron 400 MHz	32	50 x 316 x 207	0,72
NCU 572.5	Celeron 650 MHz	36	50 x 316 x 207	0,72
NCU 573.5	Pentium III 933 MHz	40	50 x 316 x 207	0,72
NCU-Box	-	_	ohne Lüfterkasten: 50 x 480 x 265 mit Lüfterkasten: 50 x 510 x 265	3,2
Lüfterkasten	_	_	50 x 47 x 136	0,14

^{*)} NCU mit NCU-Box, ohne Handräder und E/A

Hinweis

Die NCU wird über den Gerätebus (HF1/2) vom SIMODRIVE-Einspeisemodul mit Spannung versorgt (siehe Tabelle 4-10).

Peripheriemodule

5.1 Einfachperipheriemodul (EFP)

Kurzbeschreibung

Das Einfachperipheriemodul hat 64 Eingänge und 32 kurzschlussfeste Ausgänge (potenzialgetrennt). Jeder Ausgang ist mit 0,5 A belastbar. Der Gleichzeitigkeitsfaktor beträgt 75%.

Es können bis zu 3 EFP-Module an der SINUMERIK 840D angeschlossen werden, wobei eine Kombination mit SIMATIC-S7-300 Strängen zulässig ist.

Anschluss an 840D

Das EFP (Stecker X3 IN) wird an der SINUMERIK 840D (Stecker X111) angeschlossen. Die max. Leitungslänge beträgt 10 m. Für die Verbindung von einem EFP zum nächsten stehen zwei Leitungsvarianten zur Verfügung:

- für die Einzelmontage: 6ES7 368–3 🗆 🗆 0–0AA0
- für einzeiligen Aufbau mehrerer EFPs: 6FC 5 411–0AA80–0AA0, Länge 150 mm




Bild 5-1 Anschlussübersicht Einfachperipheriemodul an der SINUMERIK 840D




Bild 5-2 Maßbild Einfachperipheriemodul

EMV-Maßnahmen

Das EFP–Modul besitzt an der Frontseite einen Potenzialausgleichsanschluss. Zur Ableitung von Störströmen ist ein niederohmiger feinadriger Verbindungsleiter zur Erdungsschiene (siehe Kapitel 2.1.4) mit einem Querschnitt von mindestens 10 mm² erforderlich. Die Verbindung ist möglichst kurz auszuführen. Bei gemeinsamer Schutz– und Störableitung müssen grundsätzlich die Schutzleitervorschriften nach VDE 0100 und VDE 0160 eingehalten werden.

5.1 Einfachperipheriemodul (EFP)

Technische Daten

Tabelle 5-1 Technische Daten des Einfachperipheriemoduls

Versorgungsspannung		
für LOGIC (X1)und PO\	VER (X5)	
Stromaufnahme	 Nennwert zul. Bereich Welligkeit Verpolschutz Absicherung LOGIC 	DC 24 V 18,5 30,2 V 3,6 V ss ja LOGIC: 1 A/250 V POWER: nein
Verlustleistung	– LOGIC – POWER – LOGIC	Typ: 0,3 A , max. 1 A max. 12 A Typ: 7,2 W, max. 30,2 W
	– POWER	max: 362 W
Eingänge	Anzahl Eingänge	64 digitale Eingänge
	Signalpegel für Signal "0" Signalpegel für Signal "1" Potenzialtrennung Eingangsstrom 1–Signal Eingangsstrom 0–Signal Verzögerungszeit T _{PHL} Verzögerungszeit T _{PLH} Störfestigkeit (DIN 57847) Leitungslänge Klemmblock	-3 V bis +5 V +15 V bis +30 V ja (Optokoppler) 2–15 mA ,Typ: 6 mA -9 mA bis 1 mA 0,5 bis 3 ms 0,5 bis 3 ms 2 kV max. 3 m
Ausgänge		00 11 14 1 4 11
Anzahl Ausgänge Signalpegel für Signal "0" Signalpegel für Signal "1" Potenzialtrennung Kurzschlussfest max. Ausgangsstrom		32 digitale Ausgänge offen U _{Power} – 0,5 V ja (Optokoppler) ja ohmsch: 0,6 A induktiv: 0,6 A
Schaltfrequenz Störfestigkeit (DIN 578		Lampe: 6 W ohmsche Last: 100 Hz induktive Last: 2 Hz Lampenlast: 11 Hz 2 kV max. 3 m
Übortomporaturechutz	Leitungslänge Klemmblock	
Übertemperaturschutz		Bausteinspezifische Abschaltung
Gleichzeitigkeitsfaktor Summe aller Nennström Gruppe von 0,5A	75%	
Isolationsklasse nach D	A	
Feuchteklasse nach DIN	F	
Gewicht	1,7 kg	
Schutzart nach DIN 400	IP20	
Rüttelfestigkeit nach SN	Klasse 12	
Temperaturbereich	-40°C bis +70°C 0°C bis +55°C	

Anschluss der Elektronik Stromversorgung

Die DC 24 V-Versorgung wird über einen 3-poligen abgewinkelten Phoenix-Schraubklemmenstecker (2,5mm²) an X1 angeschlossen.



Tabelle 5-2 Belegung des Steckers X1

	X1 LOGIC–Stromversorgung					
Pin	Name	Тур				
3	SHIELD					
2	M24	VI				
1	P24 Logic	VI				

Signalnamen

P24 Logic +24V Elektronik-Stromversorgung extern
M24 Masse der Elektronik-Stromversorgung extern

Signaltyp

VI Voltage Input

Hinweis

SHIELD und M24 müssen gebrückt sein.

Anschluss der Laststrom- versorgung

Die Laststromversorgung DC 24 V wird über einen 3-poligen abgewinkelten Phoenix-Schraubklemmenstecker (2,5mm²) an X5 angeschlossen.



Tabelle 5-3 Belegung des Steckers X5

	X5 POWER-Stromversorgung					
Pin	Name	Тур				
3	SHIELD					
2	M24	VI				
1	P24 Power	VI				

Signalnamen

P24 Power +24V Last–Stromversorgung extern
M24 Masse der Last–Stromversorgung extern

Signaltyp

VI Voltage Input

5 Peripheriemodule 10.00

5.1 Einfachperipheriemodul (EFP)

Anschluss der Ein-/Ausgänge

Die Anschaltung der Ein-/Ausgänge wird über Flachbandleitungen (max. 3 m Länge) realisiert. Hierfür können folgende 34-polige Klemmleistenumsetzer

verwendet werden:

siehe **Literatur:**Klemmleistenumsetzer, ohne LED:

Klemmleistenumsetzer, mit LED rot:

Klemmleistenu

6FC9302-2AL (2 A)

Klemmleistenumsetzer, mit LED grün: 6FC9302-2AD

Die Belegung der Flachbandleitung ist kompatibel zu den E/A-Baugruppen

(Logikmodule) der SINUMERIK 840D.

Bedeutung der LED's

Der Baugruppenstatus des EFP-Moduls wird über zwei LEDs angezeigt.

LED grün: 5 V Power OK LED rot: Sammelfehler

X402 Ausgänge 0–31

Anschluss der Ausgänge

Steckerbezeichnung: X402 OUTPUT 0-31

Steckertyp: 34–poliger DIN–Flachbandleitungsan-

schluss

Länge der Flachbandleitung: max. 3 m bis zum Klemmleistenumsetzer

Hinweis

Die Ausgänge sind gegen Überspannungen durch induktive Verbraucher extern zu beschalten. (Freilaufdioden, RC-Glieder, . . .)

1	nicht belegt		2	nicht belegt	
3	OUTO[0]	0	4	OUT0[1]	0
5	OUT0[2]	0	6	OUT0[3]	0
7	OUT0[4]	0	8	OUT0[5]	0
9	OUT0[6]	0	10	OUT0[7]	0
11	OUT1[0]	0	12	OUT1[1]	0
13	OUT1[2]	0	14	OUT1[3]	0
15	OUT1[4]	0	16	OUT1[5]	0
17	OUT1[6]	0	18	OUT1[7]	0
19	OUT2[0]	0	20	OUT2[1]	0
21	OUT2[2]	0	22	OUT2[3]	0
23	OUT2[4]	0	24	OUT2[5]	0
25	OUT2[6]	0	26	OUT2[7]	0
27	OUT3[0]	0	28	OUT3[1]	0
29	OUT3[2]	0	30	OUT3[3]	0

5.1 Einfachperipheriemodul (EFP)

31	OUT3[4]	0	32	OUT3[5]	0
33	OUT3[6]	0	34	OUT3[7]	0

Signalnamen

OUTi[j] Ausgang j des Ausgangsbytes i

Signaltyp

O Output

X404 Eingänge 0–31

Anschluss der Eingänge 0-31

Steckerbezeichnung: X404 INPUT 0-31

Steckertyp: 34–poliger DIN–Flachbandleitungs–

anschluss

Länge der Flachbandleitung: max. 3 m bis zum Klemmblock

			T		
1	nicht belegt		2	nicht belegt	
3	INP0[0]	I	4	INP0[1]	I
5	INP0[2]	I	6	INP0[3]	I
7	INP0[4]	I	8	INP0[5]	I
9	INP0[6]	I	10	INP0[7]	I
11	INP1[0]	I	12	INP1[1]	I
13	INP1[2]	I	14	INP1[3]	I
15	INP1[4]	I	16	INP1[5]	I
17	INP1[6]	I	18	INP1[7]	1
19	INP2[0]	I	20	INP2[1]	1
21	INP2[2]	I	22	INP2[3]	I
23	INP2[4]	I	24	INP2[5]	1
25	INP2[6]	I	26	INP2[7]	1
27	INP3[0]	I	28	INP3[1]	1
29	INP3[2]	I	30	INP3[3]	1
31	INP3[4]	I	32	INP3[5]	1
33	INP3[6]	I	34	INP3[7]	1

Signalnamen

INPi[j] Eingang j des Eingangsbytes i

Signaltyp

I Input

5 Peripheriemodule 10.00

5.1 Einfachperipheriemodul (EFP)

X405 Eingänge 32–63

Anschluss der Eingänge 32-63

Steckerbezeichnung: X405 INPUT 32–63

Steckertyp: 34–poliger DIN–Flachbandleitungs–

anschluss

Länge der Flachbandleitung: max. 3 m bis zum Klemmblock

1	nicht belegt		2	nicht belegt	
3	INP4[0]	1	4	INP4[1]	1
5	INP4[2]	1	6	INP4[3]	I
7	INP4[4]	1	8	INP4[5]	1
9	INP4[6]	1	10	INP4[7]	1
11	INP5[0]	1	12	INP5[1]	1
13	INP5[2]	1	14	INP5[3]	1
15	INP5[4]	1	16	INP5[5]	1
17	INP5[6]	1	18	INP5[7]	1
19	INP6[0]	1	20	INP6[1]	1
21	INP6[2]	1	22	INP6[3]	1
23	INP6[4]	1	24	INP6[5]	1
25	INP6[6]	1	26	INP6[7]	1
27	INP7[0]	1	28	INP7[1]	I
29	INP7[2]	1	30	INP7[3]	1
31	INP7[4]	1	32	INP7[5]	1
33	INP7[6]	1	34	INP7[7]	1

Signalnamen

INPi[j] Eingang j des Eingangsbytes i


Signaltyp

I Input

Adressraum

Die 840D-Einfachperipherie entspricht aus PLC-Sicht einem S7-300-Peripheriestrang mit folgendem Aufbau:

- P–Bus–Ankopplung IM–R
- 2 x 32Bit Eingangsbaugruppe
- 1 x 32Bit Ausgangsbaugruppe



Es ergibt sich folgender Adressraum:

- Eingangsbereich
 Eingangsbyte (Strangnummer *32) bis (Strangnummer *32) +7, also vom
 Eingangsbyte 32 bis Eingangsbyte 39 bei Betrieb im Strang 1
- Ausgangsbereich
 Ausgangsbyte (Strangnummer *32) +8 bis (Strangnummer *32) +11, also vom Ausgangsbyte 40 bis Ausgangsbyte 44 bei Betrieb im Strang 1

Pro Strang ist nur eine Peripheriebaugruppe möglich.

Die Rangierung des Adressbereiches erfolgt im Anlauf automatisch. Eine Parametrierung ist nicht erforderlich.

In AS–PARAM kann die 840D–Peripherie wie eine entsprechende Anordnung von S7–300–Baugruppen behandelt werden.




Bild 5-3 SINUMERIK 840D mit 3 Peripheriesträngen (Vollausbau)

Terminal-Block

6.1 NCU- Terminal-Block 6FC5 211-0AA00-0AA0




Bild 6-1 Vorderansicht NCU-Terminal-Block

Montage

Um eine optimale Wärmeabfuhr der DMP–Kompakt–Module zu gewährleisten, ist der Terminal–Block vorzugsweise waagrecht zu befestigen, damit die Module senkrecht eingehängt werden können.

Anschluss am Antriebsbus

Der Terminalblock wird am Antriebsbus des letzten Antriebsmoduls über Rundkabel am Stecker X20 angeschlossen. Diese Kabel sind in verschiedenen Längen verfügbar. (Kabellängen 1, 2, 5 und 10 m). Maximal sind zwei Terminal–Blöcke betreibbar (entsprechend den verfügbaren NCK–Adressen für schnelle analoge und digitale Peripherie). Die Rundkabel werden auch zur Verbindung der einzelnen Terminal–Blocks verwendet.

•

Wichtig

Es ist darauf zu achten, dass die Gesamtlänge der Kabelverbindungen 10 m nicht überschreitet.




Bild 6-2 Anschluss Terminal-Block an 840D

Abschlussstecker

Am letzten NCU Terminal–Block muss auf dem Steckplatz X21 der Abschlussstecker für den Antriebsbus gesteckt werden.

Schutzleiter

Bei gemeinsamer Schutz- und Störableitung müssen grundsätzlich die Schutzleitervorschriften nach VDE 0100 und VDE 160 eingehalten werden. Schutzleiteranschluss siehe Bild 6-1.

6.1 NCU- Terminal-Block 6FC5 211-0AA00-0AA0

EMV-Maßnahmen

Der Schutzleiteranschluss dient auch der Ableitung von Störströmen von:

- · den Schirmen der DMP-Kapsel,
- den DMP-Kompakt-Aufsteckmodulen,
- der 24V–Logikstromversorgung.

Für die Wirksamkeit dieser Entstörmaßnahmen ist unbedingt auf eine niederohmige Verbindung zwischen Schirmblech und Erdpotenzial zu achten.

Als niederohmiger Verbindungsleiter ist ein feinadriger Leiter mit einem Querschnitt von mindestens 10 mm² und einer Länge von möglichst <30cm erforderlich.

DMP-Kompakt-Module

Pro NCU-Terminal-Block können maximal 8 DMP-Kompakt-Module angeschlossen werden.

Modultyp	max. Anzahl	Unterscheidung
DMP-Kompakt-Modul 16 E	2	digitale Eingänge
DMP-Kompakt-Modul 16 A	2	digitale Ausgänge 0,5 A
DMP-Kompakt-Modul 8 A	4	digitale Ausgänge 2,0 A
DMP-Kompakt-Modul 1E Analog	8	analoger Eingang 13 Bit
DMP-Kompakt-Modul 1E NC Analog IN	4	schneller Analog–Eingang 75μs, 12 Bit
DMP-Kompakt-Modul 1A Analog	4	analoger Ausgang 14 Bit

Maximale Bestückung in allen Terminal-Blöcken einer Steuerung:

Peripherie	Anzahl
Digitale Eingänge	32
Digitale Ausgänge	32
Analoge Eingänge	8
Analoge Ausgänge	8



Wichtig

Je NCU Terminal–Block dürfen maximal 4 analoge Ausgänge oder 4 analoge Eingänge gleichzeitig gesteckt werden.



Vorsicht

Wenn die Lastversorgungsspannung für die DMP Kompakt–Module während des Betriebes abgeschaltet wird, so schalten die Ausgänge beim Wiedereinschalten der Lastversorgungsspannung nicht sicher wieder durch. Wenn nicht auf das Abschalten während des Betriebes verzichtet werden kann, so müssen mit dem Abschalten der Lastversorgungsspannung die DMP–Ausgänge über das PLC–Programm zurückgesetzt werden. Nach Wiedereinschalten der Spannung müssen die Ausgänge neu gesetzt werden.

Überwachungen

- +5 V Überwachung
- Temperaturüberwachung 60°C ±3°C
- Ausbaugradüberwachung
- Lebenszeichenüberwachung (Watchdog) des Mikrocontrollers
- Lebenszeichenüberwachung der NC

Fehler	Erfassung	Auswirkung
Unterspannung (< 4,75 V)	Grenzwertmelder	Sperren der NC-Ausgänge, LED (grün) aus
Umgebungstemperatur	Temperatursensor	Statusmeldung an NC, Bildschirmanzeige
Lebenszeichen NCU	Zyklische Meldung	Sperren der NC–Ausgänge LED (rot) an
Watchdog	Zeiterfassung	Sperren der NC–Ausgänge LED (rot) an
HW-Kombination	HW-Ausbau	Sperren der NC-Ausgänge LED (rot, gelb) an, Statusmeldung an NC

Die binären und analogen Ausgänge werden bei Störungen bzw. Fehlern in der NCU, des Mikrocontrollers und bei Spannungsausfall mit dem Signal XOUTDS in einen sicheren Zustand geschaltet (0 V am Ausgang)!

Stromversorgung

DC 24 V (20,4 V DC bis 28,8 V DC)

Steckerbezeichnung:

Steckertyp:

4-poliger Klemmblock, 2,5 mm² Anschluss

Tabelle 6-1 Belegung des Steckers X9

	Х9	
Pin	Name	Тур
1	P24 ext	VI
2	P24 ext	VI
3	M24 ext	VI
4	M24 ext	VI

Hinweis

Pin 1 und 2 bzw. 3 und 4 sind jeweils untereinander auf der Baugruppe gebrückt.

Signalnamen

P24 ext +24 V Spannungsversorgung extern Masse der Spannungsversorgung extern M24 ext

Signaltyp

VI Voltage Input 6 Terminal—Block 10.00

6.1 NCU- Terminal-Block 6FC5 211-0AA00-0AA0

X20 / X21 Antriebsbus Schnittstelle

Steckerbezeichnung: X20 (IN) X21 (OUT) Steckertyp: 36-poliger Micro Ribbon

Besonderheiten: potenzialgebunden, keine sichere Trennung Achtung: max. Länge des Antriebsbusses beträgt 10 m

X11–X18 Modulstecker

Steckerbezeichnung: X11 ... X18 (Slot 1 ... 8)

Steckertyp: 30-polige Stiftleiste ELCO Microleaf

Tabelle 6-2 Technische Daten NCU-Terminal-Block

Mechanische Daten						
Höhe Breite		Tiefe				
100 mm	257 mm	40 mm				
	ca. 0	,5 kg				
en						
Bet	rieb	Lagerung/Transport				
055 °C		–4070 °C				
innerhalb 1 Minute max. 0,2 K						
Zulässige Änderung der relativen Luftfeuchte EN 60721–3–3, Klasse 3K5						
nute		max. 0,1 %				
IP20						
Stromaufnahme (24 V)						
150 – 500 mA						
	100 mm en Bet 05	100 mm 257 mm ca. 0 en Betrieb 055 °C innerhalb 1 Minurelativen Luftfeuchte EN 60721–3 mute				

Platz für Notizen		

DMP-Kompakt-Module

Montage

Für die Montage sind folgende Maße zu beachten:

Tabelle 7-1 Abmessungen der DMP-Kompakt-Module

Breite	25 mm
Höhe	90 mm
	115 mm mit gesteckten Anschlusssteckern
	130 mm mit Terminal–Block
Tiefe	108 mm

7.1 DMP-Kompakt-Modul 16E 6FC5 111-0CA01-0AA0

Das DMP–Kompakt–Modul 16 E ist eine gekapselte Baugruppe. Sie kann als Aufsteckmodul auf einen Steckplatz eines Terminal–Blockes (PROFIBUS–DP oder NCU) gesteckt werden.




Bild 7-1 Vorderansicht und Seitenansicht DMP-Kompakt-Modul 16 E

7.1 DMP-Kompakt-Modul 16E 6FC5 111-0CA01-0AA0

Schnittstellen

- Ein 30-poliger Steckverbinder X1 zum Anschluss an den NCU-Terminal-Block.
- 2 mal 10fach–Anschlussklemmen X2 und X3 (Fa. Phoenix, Typ MC1,5/10–ST–3,81 GRAU, Best.–Nr. für X3 und X2: 18 28 171) zum Anschluss der 16 Eingänge und der Lastversorgungsspannung.
- Die Anschlussklemmen sind steckbar und k\u00f6nnen vom Kunden mechanisch codiert werden.
- Der 24 V Anschluss Klemme P (24V) wird nicht verwendet

Anzeigeelemente

16 LEDs als Statusanzeige für die logischen Zustände der Eingänge.

LEDs leuchten: Eingang ein.

Tabelle 7-2 Technische Daten DMP-Kompakt-Modul 16 E

Anzahl der Eingänge			16 digitale Eingänge
Potenzialtrennung			ja
Versorgungsspannung U _{LAST}			
	- Nennwert		DC 24 V
	- zul. Bereich		20,4 V bis 28,8 V
	- Welligkeit		3,6 Vss
Eingangsspannung (Nennwei	rt)		DC 24 V
Eingangsspannung			
	- für Signal "0"		−3 bis +5 V
	- für Signal "1"		+13 V bis +33 V
Eingangsstrom bei Signal "1"			+ 2 mA bis + 5 mA
Verzögerungszeit	für tp _{LH}		tp _{LH} = typ 1 ms
Verzögerungszeit	für tp _{HL}		tp _{HL} = typ 1 ms
Leitungslänge für Kabel		max.	30 m
Gewicht		etwa	125 g
Schutzart nach DIN 40050			IP20
Feuchteklasse nach DIN 400-	40		F

7.2 DMP-Kompakt-Modul 16 A 6FC5 111-0CA02-0AA1

Das DMP-Kompakt-Modul 16A ist eine gekapselte Baugruppe. Sie kann als Aufsteckmodul auf einen Steckplatz eines Terminal-Blockes (PROFIBUS-DP oder NCU) gesteckt werden.




Bild 7-2 Vorderansicht und Seitenansicht DMP-Kompakt-Modul 16A

Schnittstellen

- Ein 30-poliger Steckverbinder X1 zum Anschluss an den NCU-Terminal-Block.
- 10fach–Anschlussklemmen X3 und X2 (Fa. Phoenix, Typ MC1,5/10–ST–3.81 GRAU, Best.–Nr für X3 und X2: 18 28 171) zum Anschluss der 16 Ausgänge und der Lastversorgungsspannung.
- Die Anschlussklemmen sind steckbar und k\u00f6nnen vom Kunden mechanisch codiert werden.

Anzeigeelemente

16 LEDs als Statusanzeige für die logischen Zustände der Ausgänge. Ab Erzeugnisstand B erlöschen die LEDs, wenn die Lastspannung ausfällt.

LEDs leuchten: Ausgang ein.

Tabelle 7-3 Technische Daten DMP-Kompakt-Modul 16A

Anzahl der Ausgänge	16 digitale Ausgänge
Potenzialtrennung	ja
Versorgungsspannung U _{LAST}	
- Nennwert	DC 24 V
- zul. Bereich	20,4 V bis 28,8 V
- Welligkeit	3,6 Vss
Signalpegel der Ausgänge (typisch)	
- für Signal "0"	offen
- für Signal "1"	U _{Last} –250 mV

Ausgangsbelastung bei Sigr	nal "1" (Nennwert)	
	- ohmsche Last	500 mA
	- Lampenlast	5 W
	 induktive Last 	500 mA
Kurzschlussschutz		ja
Verlustleistung bei 30 V		max. 3,8 W
Schaltfrequenz bei		
	- ohmscher Last	100 Hz
	- Lampen	11 Hz
	 induktiver Last (bei Nenn- belastung, bei geringerer Belastung sind h\u00f6here Werte zul\u00e4ssig) 	2 Hz
Gesamtbelastbarkeit bei 55 der Nennströme aller Ausgä	°C (Bezogen auf die Summe nge)	50%
Verzögerungszeit	für tp _{LH}	tp _{LH} = max. 0,5 ms
Verzögerungszeit	für tp _{HL}	tp _{HL} = max. 0,5 ms
Leitungslänge für Kabel	max.	30 m
Gewicht	etwa	160 g
Schutzart nach DIN 40050		IP20
Feuchteklasse nach DIN 400	040	F

Tabelle 7-3 Technische Daten DMP-Kompakt-Modul 16A

Wichtig

1

Ab Erzeugnisstand C wird beim DMP–Kompakt–Modul 16 A ein neuer Ausgangstreiber eingesetzt. Folgendes Verhalten ist dabei zu beachten: Im Fehlerfall, ausgelöst durch Überstrom oder Kurzschluss, schalten die Ausgänge nach Beseitigen des Fehlers selbständig wieder durch. (bisher: speicherndes Abschalten bis zum erneuten Ansteuern des Ausgangs vom PLC–Anwenderprogramm).

Bei Kurzschluss eines Ausgangs können die drei weiteren Ausgänge des entsprechenden Halb-Bytes ebenfalls abschalten.

Im Normalbetrieb mit Strömen < 0,7 A tritt keine gegenseitige Beeinflussung auf.

Es werden je 8 Ausgänge von einer Stromversorgung gespeist. Für jeweils 8 Ausgänge (2 x Ausgänge 0 ... 7) darf die Summe der Ausgangsströme nicht größer als 2 A werden (dies entspricht einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 50% bei voller Belastung der einzelnen Ausgänge). Alle 16 Ausgänge dürfen gleichzeitig z. B. mit 0,25 A belastet werden.

Wichtig

Bei Verwendung von induktiven Lasten sind Schaltspannungsspitzen durch externe Freilaufdioden zu löschen.

7.3 DMP-Kompakt-Modul 8A 6FC5 111-0CA03-0AA1

Das DMP–Kompakt–Modul 8A ist eine gekapselte Baugruppe. Sie kann als Aufsteckmodul auf einen Steckplatz eines Terminal–Blockes (PROFIBUS–DP oder NCU) gesteckt werden.




Bild 7-3 Vorderansicht und Seitenansicht DMP-Kompakt-Modul 8A

Klen	nme	Р	М	7/3	6/2	5/1	4/0
X	3	24 V	0 V	OUT 7	OUT 6	OUT 5	OUT 4
X	2	24 V	0 V	OUT 3	OUT 2	OUT 1	OUT 0

Schnittstellen

- Ein 30-poliger Steckverbinder X1 zum Anschluss an den NCU-Terminal-Block
- 6fach–Anschlussklemmen X3 und X2 (Fa. Phoenix, Typ MSTB2,5/6–ST–5,08 GRAU Best.– Nr. für X3:18 28 647 und für X2: 18 28 168) zum Anschluss der 8 Ausgänge und der Lastversorgungsspannung.
- Die Anschlussklemmen sind steckbar und können vom Kunden mechanisch codiert werden.

Anzeigeelemente

8 LEDs als Statusanzeige für die logischen Zustände der Ausgänge. Ab Erzeugnisstand B erlöschen die LEDs wenn die Lastspannung ausfällt.

LEDs leuchten: Ausgang ein

Tabelle 7-4 Technische Daten DMP-Kompakt-Modul 8A

Anzahl der Ausgänge		8 digitale Ausgänge
Potenzialtrennung		ja
Versorgungsspannung U _{LAST}		
	- Nennwert	DC 24 V
	- zul. Bereich	20,4 V bis 28,8 V
	- Welligkeit	3,6 Vss
Signalpegel der Ausgänge (ty	rpisch)	
	- für Signal "0"	offen
	- für Signal "1"	U _{Last} –80 mV
Ausgangsbelastung bei Signa	al "1" (Nennwert)	
	- ohmsche Last	2000 mA
	- Lampenlast	25 W
	- induktive Last	2000 mA
Kurzschlussschutz		ja
Verlustleistung bei 30 V		max. 3,1 W
Schaltfrequenz bei		
	- ohmscher Last	100 Hz
	- Lampen	11 Hz
	 induktiver Last (bei Nenn- belastung, bei geringerer 	2 Hz
	Belastung sind höhere Werte zulässig)	
Gesamtbelastbarkeit bei 55 °der Nennströme aller Ausgän	50%	
Verzögerungszeit	für tp _{LH}	tp _{LH} = max. 0,5 ms
Verzögerungszeit	für tp _{HL}	$tp_{HL} = max. 0,5 ms$
Leitungslänge für Kabel	max.	30 m
Gewicht	etwa	145 g
Schutzart nach DIN 40050		IP20
Feuchteklasse nach DIN 400-	F	

Es werden je 4 Ausgänge von einer Stromversorgung gespeist. Für jeweils 4 Ausgänge (Ausgänge 0 ... 3 und 4 ... 7) darf die Summe der Ausgangsströme nicht größer als 4 A werden (dies entspricht einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 50 % bei voller Belastung der einzelnen Ausgänge). Alle 8 Ausgänge dürfen gleichzeitig z. B. mit 1 A belastet werden.

Wichtig

Bei Verwendung von induktiven Lasten sind Schaltspannungsspitzen durch externe Freilaufdioden zu löschen.

7.4 DMP-Kompakt-Modul 1E Analog 6FC5 111-0CA04-0AA0

Das DMP–Kompakt–Modul 1E Analog ist eine gekapselte Baugruppe. Sie kann als Aufsteckmodul auf einen Steckplatz eines Terminal–Blockes (PROFIBUS–DP oder NCU) gesteckt werden. Die Wandelzeit beträgt im Nennbereich max. 60 ms und im Übersteuerungsbereich max. 80 ms.




Bild 7-4 Vorderansicht und Seitenansicht DMP-Kompakt-Modul 1E Analog

Schnittstellen

- Ein 30-poliger Steckverbinder X1 zum Anschluss an den NCU-Terminal-Block.
- 4-fach-Anschlussklemme X3 (Fa. Phoenix, Typ MSTB2,5/4-ST-5,08 GRAU, Best. Nr. für X3: 18 48 407) zum Anschluss der Versorgungsspannung für den Analogteil und 6-fach Anschlussklemme X2 (Fa. Phoenix, Typ MSTB2,5/6-ST-5,08 GRAU, Best.-Nr. für X2: 17 87 076) zum Anschluss des Analogeinganges.
- Die Anschlussklemmen sind steckbar und k\u00f6nnen vom Kunden mechanisch codiert werden.

Anzeigeelemente

1 LED als Statusanzeige für die Stromversorgung.

LED leuchtet: interne Stromversorgung o.k.

Rangierungen

S1: Einstellung des Messbereiches 1–2 geschlossen: + 10 V

1–3 geschlossen: + 500 mV

S2: Einstellung der Netzfrequenz

geschlossen: für 50–Hz–Netze offen: für 60–Hz–Netze

Schaltungsbeispiele




Bild 7-5 Schaltungsbeispiele für DMP–Kompakt–Modul 1E Analog

Hinweis

Wird die Stromquelle nicht benötigt, so ist diese kurzzuschließen.

Tabelle 7-5 Technische Daten DMP–Kompakt–Modul 1E Analog

Anzahl der Eingänge			1 Analog–Eingang		
Potenzialtrennung			ja		
- Z	Nennwert zul. Bereich Welligkeit		DC 24 V 20,4 V bis 28,8 V 3,6 Vss		
Eingangsbereiche Nennwert Übersteuerungsbereich	±10 V bzw. ±500 mV+ ±20 V bzw. ±1 V				
Eingangswiderstand			40 kΩ bzw. 1 MΩ		
Stromaufnahme (24 V)			45 mA		
I _{const} für PT100		2,5 mA			
Anschluss der Signalgeber			siehe unten		
Digitale Darstellung des Eingangssigr	nals		12 Bit + Vorzeichen		
Fehlermeldung bei Bereichsüberschre (± 20 V; ±1 V)	eitung		ja		
Grundfehlergrenzen			±0,2%		
Gebrauchsfehlergrenzen (0 °C bis 60	°C)		±0,5%		
Leitungslänge für Kabel (geschirmt)	max.	30 m			
Gewicht	etwa	150 g			
Schutzart nach DIN 40050		IP20			
Feuchteklasse nach DIN 40040			F		

7.4 DMP-Kompakt-Modul 1E Analog 6FC5 111-0CA04-0AA0

Die Baugruppe DMP–Kompakt–Modul 1E Analog dient zur Eingabe und Digitalisierung eines analogen Spannungswertes. Dieser Spannungswert wird von einem potenzialgetrennten Differenzeingang gemessen.

In Verbindung mit der eingebauten Konstantstromquelle (2,5 mA) können Widerstandsthermometer PT100 angeschlossen werden.

Wandelzeit

Die Wandelzeit hängt von der Höhe der Eingangsspannung ab. Eingangsspannung im Nennbereich —> Wandelzeit < 60 ms Eingangsspannung im Übersteuerungsbereich —> Wandelzeit < 80 ms In der Wandelzeit ist die Integrationszeit enthalten, die die Störunterdrückung bestimmt:

S 2 geschlossen—> Integrationszeit 20 ms 50 Hz–Störunterdrückung. S 2 offen —> Integrationszeit 16 2/3 ms 60 Hz–Störunterdrückung.

Tabelle 7-6 Digitale Analogwertdarstellung bei DMP-Kompakt-Modul 1E Analog

Eingangswort	EB m								El	B m-	+1					analoge Eingangsspannung		
	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	10V-Bereich	500 mV-Be-
	VZ 5	211	2 ¹⁰	2 ⁹	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2	2 ⁴ 0	2 ³	2 ²	2 ¹	2	0 PF	0R			reich
Wertigkeit														•				
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	19,995 V	999,76 mV
								:							:		:	:
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10,005 V	500,24 mV
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 V	500 mV
	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9,995 V	499,76 mV
								:							:		:	:
Digitalwert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,005 V	0,24 mV
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 V	0 mV
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	–0,005 V	–0,24 mV
								:							:		:	:
	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	–9,995 V	–499,76 mV
	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 V	–500 mV
	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	−10,005 V	–500,24 mV
								:							:		:	:
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	– 19,995 V	– 999,76 mV

0 = immer 0

OR= Überlaufbit, Eingangsspannung ist größer als 20 V bzw. 1 V (doppelter Eingangsbereich)

PF = Ausfall der Stromversorgung des Analogteils

7.5 DMP-Kompakt-Modul 1E NC-Analog 6FC5 211-0AA10-0AA0

Das DMP–Kompakt–Modul 1E NC–Analog ist eine gekapselte schnelle Analogeingabe–Baugruppe mit 75µs Zugriffszeit. Sie kann als Aufsteckmodul auf einen Steckplatz des NCU–Terminal–Blocks gesteckt werden . Die Baugruppe DMP–Kompakt–Modul 1E NC–Analog dient zur Eingabe und Digitalisierung eines analogen Spannungswertes. Dieser Spannungswert wird von einem potenzialgetrennten Differenzeingang gemessen.




Bild 7-6 Vorderansicht und Seitenansicht DMP-Kompakt-Modul 1E NC-Analog

Schnittstellen

- Ein 30-poliger Steckverbinder X1 zum Anschluss an den NCU-Terminal-Block.
- 4-fach-Anschlussklemme X3 (Fa. Phoenix, Typ MSTB2,5/4-ST-5,08 GRAU, Best. Nr. für X3: 18 48 407) zum Anschluss der Versorgungsspannung für den Analogteil und 6-fach Anschlussklemme X2 (Fa. Phoenix, Typ MSTB2,5/6-ST-5,08 GRAU, Best. Nr. für X2: 17 87 076) zum Anschluss des Analogeinganges.
- Die Anschlussklemmen sind steckbar und k\u00f6nnen vom Kunden mechanisch codiert werden.

Anzeigeelemente

1 LED als Statusanzeige für die Stromversorgung. LED leuchtet: interne Stromversorgung O.K.

Analogwertdarstellung

Das Wandlerergebnis steht dem Anwender im 2er –Komplement zur Verfügung. Die Auflösung ist 4,88 mV für ein Bit. Die Dauer für einen Wandlerzyklus vom Anstoßen der Wandlung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Ergebnis ausgelesen werden kann, beträgt max. 75 μ s.

7.5 DMP-Kompakt-Modul 1E NC-Analog

Tabelle 7-7	Digitale Analogwertdarstellung bei DMP-Kompakt-Modul 1E NC-Analog

Eingangswort	EB m									EBı	m+1			analoge Eingangsspannung			
	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	Bereich +/- 10V
Wertigkeit	VZ 4	2 ¹⁰	2 ⁹	2 ⁸	27	2 ⁶	2 ⁵	2	2 ³ 0	22	21	2	0 PF	0	0		
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9,995 V
								:							:		:
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,005 V
Digitalwert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 V
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	-0,005 V
								:							:		:
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	–9,995 V
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–10 V

0 = immer 0, PF=Ausfall der Stromversorgung des Analogteils

Schaltungsbeispiele




Bild 7-7 Schaltungsbeispiele für DMP-Kompakt-Modul 1E NC-Analog

Tabelle 7-8 Technische Daten DMP-Kompakt-Modul 1E NC-Analog

Anzahl der Eingänge	1 Analogeingang		
Potenzialtrennung	ja		
Versorgungsspannung U _{LAST} - Nennwert - zul. Bereich - Welligkeit	DC 24 V 20,4 V bis 28,8 V 3,6 Vss		
Eingangsbereiche Nennwert	±10 V		
Eingangswiderstand	100 kΩ		
Stromaufnahme (24 V)	85 mA		
Anschluss der Signalgeber	siehe unten		
Digitale Darstellung des Eingangssignals	11 Bit + Vorzeichen		
Gesamtfehler über Temperaturbereich 055 °C inklusive Nullpunktfehler	±0,6 %		
Leitungslänge für Kabel (geschirmt) max.	30 m		
Gewicht ca.	160 g		
Schutzart nach DIN 40050	IP20		
Feuchteklasse nach DIN 40040	F		

7.6 DMP-Kompakt-Modul 1A Analog 6FC5 111-0CA05-0AA0

Das DMP-Kompakt-Modul 1A Analog ist eine gekapselte Baugruppe. Sie kann als Aufsteckmodul auf einen Steckplatz eines Terminal-Blockes (PROFIBUS-DP oder NCU) gesteckt werden.




Bild 7-8 Vorderansicht und Seitenansicht DMP-Kompakt-Modul 1A Analog

Schnittstellen

- Ein 30-poliger Steckverbinder X1 zum Anschluss an den NCU-Terminal-Block
- 4fach–Anschlussklemme X3 (Fa. Phoenix, Typ MC1,5/4–ST–3,81, Best. Nr. für X3: 1828126) zum Anschluss der Versorgungsspannung für den Analogteil und X2 (Fa. Phoenix, Typ MSTB2,5/4–ST–5,08 GRAU, Best. Nr. für X2: 18 40 942) zum Anschluss des Analogausganges.
- Die Anschlussklemmen sind steckbar und k\u00f6nnen vom Kunden mechanisch codiert werden.

Anzeigeelemente

1 LED als Statusanzeige für die Stromversorgung.

LED leuchtet: interne Stromversorgung O.K.

7.6 DMP-Kompakt-Modul 1A Analog

Tabelle 7-9 Technische Daten DMP–Kompakt–Modul 1A Analog

Anzahl der Ausgänge	1 Analogausgang
Potenzialtrennung	ja
Versorgungsspannung U _{LAST}	
- Nennwert	DC 24 V
- zul. Bereich	20,4 V bis 28,8 V
- Welligkeit	3,6 Vss
Stromaufnahme (24 V)	60 mA
Ausgangsbereiche (Nennwert)	DC ±10 V
Ausgangsstrom	±3 mA
Bürdenwiderstand bei Spannungsausgängen mir	· 3,3 kΩ
Digitale Darstellung des Ausgangssignals	13 Bit +Vorzeichen
Kurzschlussschutz	ja
Leitungslänge für Kabel (geschirmt) max	. 30 m
Gewicht etw	a 140 g
Schutzart nach DIN 40050	IP20
Feuchteklasse nach DIN 40040	F

Tabelle 7-10 Digitale Analogwertdarstellung DMP–Kompakt–Modul 1A Analog

Aus- gangs- wort	AB m								AB m+1								analoge Aus- gangs-
Wertig- keit	7 VZ	6 2 ¹²	5 2 ¹¹	4 2 ¹⁰	3 2 ⁹	2 2 ⁸	1 2 ⁷	0 2 ⁶	7 2 ⁵	6 2 ⁴	5 2 ³	4 2 ²	3 2 ¹	2 2 ⁰	1 imn	0 ner 0	spannung
	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	+9,9988 V
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	+1,22 mV
Digital- wert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 V
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	-1,22 mV
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 V

7.6 DMP-Kompakt-Modul 1A Analog

Platz für Notizen		

Instandhaltung und Wartung

8

8.1 Warnhinweise



Warnung

Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung.

Unsachgemäßer Umgang mit diesen Geräten kann deshalb zu Tod, schwerer Körperverletzung oder erheblichem Sachschaden führen.

Beachten Sie daher bei Instandhaltungsmaßnahmen an diesem Gerät alle in diesem Abschnitt und auf dem Produkt selbst aufgeführten Hinweise.

- Die Instandhaltung des Gerätes darf nur durch entsprechend qualifiziertes Personal erfolgen.
- Vor Beginn jeglicher Instandhaltungs

 und Wartungsarbeiten ist das Gerät vom Netz zu trennen (Ausnahme: Batterietausch).
- Es dürfen nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile verwendet werden.
- Die vorgeschriebenen Wartungsintervalle sowie die Anweisungen für Reparatur und Austausch sind unbedingt einzuhalten.



Warnung

Nach Abschaltung aller Spannungen steht noch 4 Minuten lang an allen Modulen gefährliche Spannung an! Siehe Betriebsanleitung.

8.2 Batterie- und Lüftertausch




Bild 8-1 Batterie/Lüftereinschub



Vorsicht

Man soll nicht versuchen, entladene Batterien durch Hitze oder andere Mittel zu reaktivieren. Die Batterien dürfen nicht aufgeladen werden, weil dies Auslaufen und/oder Explosion zur Folge haben kann.

Bei Nichtbeachtung kann Körperverletzung oder Sachschaden eintreten.

Auf der NCU befinden sich batteriegepufferte SRAMs und Uhrenbausteine. Die Pufferspannung wird durch die NCU überwacht. Nach Ansprechen der Überwachung muss die Batterie innerhalb von 6 Wochen gewechselt werden. Der Batterie/Lüftereinschub in der NCU–Box kann nach Ausschalten der Steuerung gewechselt werden, da die Daten über eine Zeit von ca.15 Minuten gestützt werden.

Pufferzeit

Die Pufferzeit der verwendeten Batterien beträgt mindestens 3 Jahre.

8.2 Batterie- und Lüftertausch

Austausch des Batterie/Lüftereinschubs

Der Batterie/Lüftereinschub befindet sich unter den Zwischenkreisschienen (siehe Bild 3-3). Der Einschub wird komplett getauscht.

Bestellnummer des Batterie/Lüftereinschubs:

6FC5 247-0AA06-0AA0

- 1. Steuerung ausschalten.
- 2. Einschub herausziehen. Auf der Unterseite des Einschubes befindet sich eine Klinke (3), siehe Bild 8-1. Drücken Sie die Klinke (3) nach oben und ziehen Sie gleichzeitig den Einschub nach vorn heraus.
- 3. Den neuen Einschub einbauen. (innerhalb von ca.15 Minuten)
- 4. Steuerung einschalten, Batteriealarm darf nicht mehr erscheinen.

Platz für Notizen	

Abkürzungen



AS Automatisierungssystem

AT Advanced Technology

BHG Bedienhandgerät

BTSS Bedientafelfront-Schnittstelle

COM Communication Module (Kommunikations–Modul)

DP dezentrale Peripherie

DRV Driver Module (Treiber–Modul)

EAS Endanwenderschnittstellen

EGB Elektronisch gefährdete Baugruppen/Bauelemente

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit

E/R Ein-/Rückspeisemodul

HD Hard Disk

HMI Human Machine Interface: Bedienfunktionen der SINUMERIK für Bedienen,

Programmieren und Simulieren.

HSA Hauptspindelantrieb

IM Interface Module (Anschaltbaugruppe SIMATIC S7–300)

IM-Adresse Interface-Module-Adresse

ISA Industry Standard Architecture

K–Bus Kommunikationsbus

LED Light Emitting Diode (Leuchtdiode)

MCP Maschinensteuertafel (Machine Control Panel)

MLFB Maschinenlesbare Fabrikatebezeichnung

MPI Multi Point Interface (mehrpunktfähige serielle Schnittstelle)

MSTT Maschinensteuertafel
NC Numerical Control
NCU Numeric Control Unit
NE Netzeinspeisung

NMI Non Maskable Interrupt (nicht maskierbarer Interrupt)

OP Operator Panel (Bedientafelfront)

P-Bus Peripheriebus

11.03 A Abkürzungen

PCU Personal Computer Unit. Komponente der NC-Steuerung, die die Kommunika-

tion zwischen dem Bediener und der Maschine ermöglicht.

PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association

PER Peripherie-Modul
PG Programmiergerät

PLC Programmable Logic Control (speicherprogrammierbare Steuerung)

PS Power Supply (Stromversorgung SIMATIC S7–300)

SM Signalbaugruppe SIMATIC S7–300, z. B. Ein–/Ausgabebaugruppen

SW Software

VGA Ungeregelte Einspeisung
VGA Video Graphics Adapter

VSA Vorschubantrieb

Literatur

Allgemeine Dokumentation

/BU/ SINUMERIK & SIMODRIVE, Automatisierungssysteme für Bearbeitungsma-

schinen

Katalog NC 60

Bestellnummer: E86060-K4460-A101-A9

Bestellnummer: E86060-K4460-A101-A9 -7600 (englisch)

/IKPI/ Industrielle Kommunikation und Feldgeräte

Katalog IK PI

Bestellnummer: E86060-K6710-A101-B2

Bestellnummer: E86060-K6710-A101-B2-7600 (englisch)

/ST7/ SIMATIC

Produkte für Totally Integrated Automation und Micro Automation

Katalog ST 70

Bestellnummer: E86060-K4670-A111-A8

Bestellnummer: E86060-K4670-A111-A8-7600 (englisch)

/Z/ MOTION-CONNECT

Verbindungstechnik & Systemkomponenten für SIMATIC, SINUMERIK, Master-

drives und SIMOTION

Katalog NC Z

Bestellnummer: E86060-K4490-A001-B1

Bestellnummer: E86060-K4490-A001-B1-7600 (englisch)

Elektronische Dokumentation

/CD1/ Das SINUMERIK-System (Ausgabe 11.02)

DOC ON CD

(mit allen SINUMERIK 840D/840Di/810D/802D/802SC - und SIMODRIVE-

Schriften)

Bestellnummer: 6FC5298-6CA00-0AG3

11.03 B Literatur

Anwender-Dokumentation

/AUK/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 09.99)

Kurzanleitung **Bedienung AutoTurn**Bestellnummer: 6FC5298–4AA30–0AP2

/AUP/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 02.02)

Bedienungsanleitung Grafisches Programmiersystem AutoTurn

Programmieren/Einrichten

Bestellnummer: 6FC5298-4AA40-0AP3

/BA/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 10.00)

Bedienungsanleitung MMC

Bestellnummer: 6FC5298-6AA00-0AP0

/BAD/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 11.02)

Bedienungsanleitung **HMI Advanced**Bestellnummer: 6FC5298–6AF00–0AP2

/BAH/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 11.02)

Bedienungsanleitung HT 6

Bestellnummer: 6FC5298-0AD60-0AP2

/BAK/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 02.01)

Kurzanleitung Bedienung

Bestellnummer: 6FC5298-6AA10-0AP0

/BAM/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 08.02)

Bedienen/Programmieren ManualTurnBestellnummer: 6FC5298–6AD00–0AP0

/BAS/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 11.02)

Bedienen/Programmieren ShopMillBestellnummer: 6FC5298–6AD10–0AP1

/BAT/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 06.03)

Bedienen/Programmieren ShopTurnBestellnummer: 6FC5298–6AD50–0AP2

/BEM/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 11.02)

Bedienungsanleitung **HMI Embedded**Bestellnummer: 6FC5298–6AC00–0AP2

B Literatur 11.03

/BNM/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Benutzerhandbuch Meßzyklen Bestellnummer: 6FC5298–6AA70–0AP2	(Ausgabe 11.02)
/BTDI/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Motion Control Information System (MCIS) Benutzerhandbuch Tool Data Information Bestellnummer: 6FC5297–6AE01–0AP0	(Ausgabe 04.03)
/CAD/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Bedienungsanleitung CAD–Reader Bestellnummer: (ist Bestandteil der Online–Hilfe)	(Ausgabe 03.02)
/DA/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Diagnoseanleitung Bestellnummer: 6FC5298–6AA20–0AP3	(Ausgabe 11.02)
/KAM/	SINUMERIK 840D/810D Kurzanleitung ManualTurn Bestellnummer: 6FC5298–5AD40–0AP0	(Ausgabe 04.01)
/KAS/	SINUMERIK 840D/810D Kurzanleitung ShopMill Bestellnummer: 6FC5298–5AD30–0AP0	(Ausgabe 04.01)
/KAT/	SINUMERIK 840D/810D Kurzanleitung ShopTurn Bestellnummer: 6FC5298–6AF20–0AP0	(Ausgabe 07.01)
/PG/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Programmieranleitung Grundlagen Bestellnummer: 6FC5298–6AB00–0AP2	(Ausgabe 11.02)
/PGA/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung Bestellnummer: 6FC5298–6AB10–0AP2	(Ausgabe 11.02)
/PGK/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Kurzanleitung Programmierung Bestellnummer: 6FC5298–6AB30–0AP0	(Ausgabe 10.00)
/PGM/	SINUMERIK 840D/840Di/810D Programming Guide ISO Milling Bestellnummer: 6FC5298–6AC20–0BP2	(11.02 Edition)

11.03 B Literatur

/PGT/ SINUMERIK 840D/840Di/810D

Programming **Guide ISO Turning** (11.02 Edition)

Bestellnummer: 6FC5298-6AC10-0BP2

/PGZ/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 11.02)

Programmieranleitung Zyklen

Bestellnummer: 6FC5298-6AB40-0AP2

/PI / PCIN 4.4

Software zur Datenübertragung an/von MMC-Modul Bestellnummer: 6FX2060 4AA00-4XB0 (dt., engl., frz.)

Bestellort: WK Fürth

/SYI/ SINUMERIK 840Di (Ausgabe 02.01)

Systemüberblick

Bestellnummer: 6FC5298-6AE40-0AP0

Hersteller-/Service-Dokumentation

a) Listen

/LIS/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 11.02)

SIMODRIVE 611D

Listen

Bestellnummer: 6FC5297-6AB70-0AP3

b) Hardware

/ASAL/ SIMODRIVE (Ausgabe 06.03)

Projektierungsanleitung Allgemeiner Teil für Asynchronmotoren

Bestellnummer: 6SN1197-0AC62-0AP0

/APH2/ SIMODRIVE (Ausgabe 07.03)

Projektierungsanleitung Asynchronmotoren 1PH2

Bestellnummer: 6SN1197-0AC63-0AP0

/APH4/ SIMODRIVE (Ausgabe 07.03)

Projektierungsanleitung Asynchronmotoren 1PH4

Bestellnummer: 6SN1197-0AC64-0AP0

/APH7/ SIMODRIVE (Ausgabe 06.03)

Projektierungsanleitung Asynchronmotoren 1PH7

Bestellnummer: 6SN1197-0AC65-0AP0

B Literatur 11.03

/APL6/ SIMODRIVE (Ausgabe 07.03)

Projektierungsanleitung Asynchronmotoren 1PL6

Bestellnummer: 6SN1197-0AC66-0AP0

/BH/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 11.02)

Bedienkomponenten–Handbuch (HW) Bestellnummer: 6FC5297–6AA50–0AP2

/BHA/ SIMODRIVE Sensor (Ausgabe 03.03)

Benutzerhandbuch (HW) Absolutwertgeber mit Profibus-DP

Bestellnummer: 6SN1197-0AB10-0YP2

/EMV/ SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE (Ausgabe 06.99)

Projektierungsanleitung (HW) EMV-Aufbaurichtlinie

Bestellnummer: 6FC5297-0AD30-0AP1

Die aktuelle Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter

http://www4.ad.siemens.de

Bitte geben Sie dort die ID NR: 15257461 in das Feld 'Suche' ein (rechts oben)

und klicken Sie auf 'go'.

/GHA/ SINUMERIK/SIMOTION

ADI4 – Analoge Antriebsschnittstelle für 4 Achsen (Ausgabe 02.03)

Gerätehandbuch

Bestellnummer: 6FC5297-0BA01-0AP1

/PFK6/ SIMODRIVE (Ausgabe 05.03)

Projektierungsanleitung Drehstrom-Servomotoren 1FK6

Bestellnummer: 6SN1197-0AD05-0AP0

/PFK7/ SIMODRIVE (Ausgabe 01.03)

Projektierungsanleitung **Drehstrom–Servomotoren 1FK7**

Bestellnummer: 6SN1197-0AD06-0AP0

/PFS6/ MASTERDRIVES (Ausgabe 07.03)

Projektierungsanleitung Drehstrom-Servomotoren 1FS6

Bestellnummer: 6SN1197-0AD08-0AP0

/PFT5/ SIMODRIVE (Ausgabe 05.03)

Projektierungsanleitung Drehstrom-Servomotoren 1FT5

Bestellnummer: 6SN1197-0AD01-0AP0

/PFT6/ SIMODRIVE (Ausgabe 05.03)

Projektierungsanleitung Drehstrom-Servomotoren 1FT6

Bestellnummer: 6SN1197-0AD02-0AP0

11.03 B Literatur

/PHC/ SINUMERIK 810D

Handbuch **Projektierung CCU** (HW) (Ausgabe 11.02)

Bestellnummer: 6FC5297-6AD10-0AP1

/PHD/ SINUMERIK 840D (Ausgabe 11.03)

Handbuch **Projektierung NCU** (HW) Bestellnummer: 6FC5297–6AC10–0AP3

/PJAL/ SIMODRIVE 611 / Masterdrives MC (Ausgabe 01.03)

Projektierungsanleitung Drehstrom-Servomotoren

Allgemeiner Teil

Bestellnummer: 6SN1197-0AD07-0AP0

/PJAS/ SIMODRIVE (Ausgabe 07.03)

Projektierungsanleitung Asynchronmotoren (Kompentium)

Bestellnummer: 6SN1197-0AC61-0AP0

/PJFE/ SIMODRIVE (Ausgabe 02.03)

Projektierungsanleitung Synchron-Einbaumotoren 1FE1

Drehstrommotoren für Hauptspindelantriebe Bestellnummer: 6SN1197–0AC00–0AP4

/PJF1/ SIMODRIVE (Ausgabe 12.02)

Montageanleitung Synchron-Einbaumotoren 1FE1 051.-1FE1 147.

Drehstrommotoren für Hauptspindelantriebe

Bestellnummer: 610.43000.02

/PJLM/ SIMODRIVE (Ausgabe 06.02)

Projektierungsanleitung **Linearmotoren 1FN1, 1FN3**ALL Allgemeines zum Linearmotor
1FN1 Drehstrom Linearmotor 1FN1
1FN3 Drehstrom Linearmotor 1FN3

CON Anschlußtechnik
Bestellnummer: 6SN1197–0AB70–0AP4

/PJM/ SIMODRIVE (Ausgabe 11.00)

Projektierungsanleitung Motoren

Drehstrom-Servomotoren für Vorschub- und Hauptspindelantriebe

Bestellnummer: 6SN1197-0AC20-0AP0

/PJM2/ SIMODRIVE (Ausgabe 07.03)

Projektierungsanleitung **Servomotoren**

Drehstrommotoren für Vorschub- und Hauptspindelantriebe

Bestellnummer: 6SN1197-0AA20-0AP4

B Literatur 11.03

/PJTM/ SIMODRIVE (Ausgabe 05.03)

Projektierungsanleitung Einbau-Torquemotoren 1FW6

Bestellnummer: 6SN1197-0AD00-0AP0

/PJU/ SIMODRIVE 611 (Ausgabe 02.03)

Projektierungsanleitung **Umrichter** Bestellnummer: 6SN1197–0AA00–0AP6

/PKTM/ SIMODRIVE (Ausgabe 09.03)

Projektierungsanleitung Komplett-Torquemotoren 1FW3

Bestellnummer: 6SN1197-0AC70-0AP0

/PMH/ SIMODRIVE Sensor (Ausgabe 07.02)

Projektierungs-/Montageanleitung (HW) **Hohlwellenmesssystem SIMAG H**Bestellnummer: 6SN1197-0AB30-0AP1

/PMHS/ SIMODRIVE (Ausgabe 12.00)

Montageanleitung Messsystem für Hauptspindelantriebe

Zahnradgeber SIZAG 2

Bestellnummer: 6SN1197-0AB00-0YP3

/PMS/ SIMODRIVE (Ausgabe 02.03)

Projektierungsanleitung **ECO-Motorspindel** für Hauptspindelantriebe

Bestellnummer: 6SN1197-0AD04-0AP1

/PPH/ SIMODRIVE (Ausgabe 12.01)

Projektierungsanleitung 1PH2–/1PH4–/1PH7–Motoren Drehstrom–Asynchronmotoren für Hauptspindelantriebe

Bestellnummer: 6SN1197-0AC60-0AP0

/PPM/ SIMODRIVE (Ausgabe 11.01)

Projektierungsanleitung Hohlwellenmotoren

Hohlwellenmotoren für Hauptspindelantriebe1PM4 und 1PM6

Bestellnummer: 6SN1197-0AD03-0AP0

c) Software

/FB1/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 09.03)

Funktionsbeschreibung **Grundmaschine (Teil 1)** (im folgenden sind die enthaltenen Bücher aufgeführt)

Bestellnummer: 6FC5297-6AC20-0AP3

A2 Diverse Nahtstellensignale

A3 Achsüberwachungen, Schutzbereiche

B1 Bahnsteuerbetrieb, Genauhalt und Look Ahead

B2 Beschleunigung
D1 Diagnosehilfsmittel

11.03 B Literatur

D2	Dialogprogrammierung
F1	Fahren auf Festanschlag
G2	Geschwindigkeiten, Soll-/Istwertsysteme, Regelung
H2	Hilfsfunktionsausgabe an PLC
K1	BAG, Kanal, Programmbetrieb
K2	Achsen, Koordinatensysteme, Frames,
	Werkstücknahes Istwertsystem, Externe Nullpunktversch.
K4	Kommunikation
N2	NOT AUS
P1	Planachsen
P3	PLC-Grundprogramm
R1	Referenzpunktfahren
S1	Spindeln
V1	Vorschübe
W1	Werkzeugkorrektur

/FB2/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 11.02)

Funktionsbeschreibung Erweiterungsfunktionen (Teil 2)

einschließlich FM–NC: Drehen, Schrittmotor

(im folgenden sind die enthaltenen Bücher aufgeführt)

Bestellnummer: 6FC5297–6AC30–0AP2

A4 Digitale und analoge NCK-Peripherie
B3 Mehrere Bedientafeln und NCUs

B4 Bedienung über PG/PC

F3 Ferndiagnose

H1 Handfahren und Handradfahren

K3 Kompensationen

K5 BAGs, Kanäle, Achstausch L1 FM–NC lokaler Bus

M1 Kinematische Transformation

M5 Messen

N3 Softwarenocken, Wegschaltsignale

N4 Stanzen und Nibbeln
P2 Positionierachsen
P5 Pendeln
R2 Rundachsen

R2 Rundachsen S3 Synchronspindel

S5 Synchronaktionen (bis SW 3)
S6 Schrittmotorsteuerung
S7 Speicherkonfiguration
T1 Teilungsachsen
W3 Werkzeugwechsel

W4 Schleifen

/FB3/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 11.02)

Funktionsbeschreibung **Sonderfunktionen (Teil 3)** (im folgenden sind die enthaltenen Bücher aufgeführt)

Bestellnummer: 6FC5297-6AC80-0AP2

F2 3 bis 5–Achs–Transformation

G1 Gantry–Achsen G3 Taktzeiten

K6 Konturtunnelüberwachung M3 Achskopplungen und ESR

S8 Konstante Werkstückdrehzahl für Centerless Schleifen

T3 Tangentialsteuerung

B Literatur 11.03

TE0 TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 TE6 TE7 TE8 V2 W5	Installation und Aktivierung der Cor Abstandsregelung Analoge Achse Drehzahl-/Drehmomentkopplung, I Transformationspaket Handling Sollwertumschaltung MKS-Kopplung Wiederaufsetzen – Retrace Suppor Taktunabhängige bahnsynchrone S Vorverarbeitung 3D-Werkzeugradiuskorrektur	Master–Slave rt
Funktionsbes (im folgender	611D/SINUMERIK 840D/810D schreibung Antriebsfunktionen n sind die enthaltenen Kapitel aufgeführt ner: 6SN1197–0AA80–1AP0	(Ausgabe 11.02)
DB1 DD1 DD2 DE1 DF1 DG1 DL1 DM1 DS1 DÜ1	Betriebsmeldungen/Alarmreaktioned Diagnosefunktionen Drehzahlregelkreis Erweiterte Antriebsfunktionen Freigaben Geberparametrieung MD des Linearmotors Motor—/Leistungsteilparameter und Stromregelkreis Überwachungen/Begrenzungen	
Funktionsbes	840D/SIMODRIVE 611 digital schreibung ANA–Modul ner: 6SN1197–0AB80–0AP0	(Ausgabe 02.00)
	840D schreibung Digitalisieren ner: 6FC5297–4AC50–0AP0	(Ausgabe 07.99)
DI1 DI2 DI3 DI4	Inbetriebnahme Scan mit taktilem Sensor (scancad Scan mit Laser (scancad laser) Fräsprogrammerstellung (scancad	·
Motion Cont Funktionsbes	840D/840Di/810D trol Information System (MCIS) schreibung NC–Programmmanagemer ner: 6FC5297–1AE80–0AP0	(Ausgabe 03.03)
DN1 DN2	DNC Plant / DNC Cell DNC IFC SINUMERIK, NC-Dateni	übertragung über Netzwerk
	840D/840Di/810D	(Ausgabe 11.02)

Funktionsbeschreibung ISO-Dialekte für SINUMERIK

Bestellnummer: 6FC5297-6AE10-0AP3

/FBA/

/FBAN/

/FBD/

/FBDN/

/FBFA/

11.03 B Literatur

/FBFE/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 04.03)

Funktionsbeschreibung **Ferndiagnose**Bestellnummer: 6FC5297–0AF00–0AP2

FE1 Ferndiagnose ReachOut FE3 Ferndiagnose pcAnywhere

/FBH/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 11.02)

HMI-Programmierpaket

Bestellnummer: (ist Bestandteil der SW-Lieferung)

Teil 1 Benutzeranleitung
Teil 2 Funktionsbeschreibung

/FBH1/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.03)

HMI-Projektierpaket

ProTool/Pro Option SINUMERIK

Bestellnummer: (ist Bestandteil der SW-Lieferung)

/FBHL/ SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digital (Ausgabe 11.02)

Funktionsbeschreibung **HLA-Modul**Bestellnummer: 6SN1197-0AB60-0AP3

/FBIC/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 06.03)

Motion Control Information System (MCIS) Funktionsbeschreibung **TDI Ident Connection** Bestellnummer: 6FC5297–1AE60–0AP0

/FBMA/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 08.02)

Funktionsbeschreibung **ManualTurn**Bestellnummer: 6FC5297–6AD50–0AP0

/FBO/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 09.01)

Funktionsbeschreibung Projektierung Bedienoberfläche OP 030

Bestellnummer: 6FC5297-6AC40-0AP0

BA Bedienanleitung

EU Entwicklungsumgebung (Projektierpaket)
PS nur Online: Projektiersyntax (Projektierpaket)
PSE Einführung in die Projektierung der Bedienoberfläche
IK Installationspaket: Softwareupdate und Konfiguration

/FBP/ SINUMERIK 840D (Ausgabe 03.96)

Funktionsbeschreibung C-PLC-Programmierung

Bestellnummer: 6FC5297-3AB60-0AP0

B Literatur 11.03

/FBR/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 09.01)

IT-Solutions

Funktionsbeschreibung Rechnerkopplung (SinCOM)

Bestellnummer: 6FC5297-6AD60-0AP0

NFL Nahtstelle zum Fertigungsleitrechner

NPL Nahtstelle zu PLC/NCK

/FBSI/ SINUMERIK 840D / SIMODRIVE 611 digital (Ausgabe 11.02)

Funktionsbeschreibung SINUMERIK Safety Integrated

Bestellnummer: 6FC5297-6AB80-0AP1

/FBSP/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 08.03)

Funktionsbeschreibung **ShopMill**Bestellnummer: 6FC5297–6AD80–0AP1

/FBST/ SIMATIC (Ausgabe 01.01)

Funktionsbeschreibung FM STEPDRIVE/SIMOSTEP

Bestellnummer: 6SN1197-0AA70-0YP4

/FBSY/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 10.02)

Funktionsbeschreibung **Synchronaktionen** Bestellnummer: 6FC5297–6AD40–0AP2

/FBT/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 06.03)

Funktionsbeschreibung **ShopTurn**Bestellnummer: 6FC5297–6AD70–0AP2

/FBTC/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 01.02)

IT-Solutions

SINUMERIK Tool Data Communication SinTDC

Funktionsbeschreibung

Bestellnummer: 6FC5297-5AF30-0AP0

/FBTD/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 02.01)

IT-Solutions

Werkzeugbedarfsermittlung (SinTDI) mit Online-Hilfe

Funktionsbeschreibung

Bestellnummer: 6FC5297-6AE00-0AP0

/FBTP/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 01.03)

Motion Control Information System (MCIS)

Funktionsbeschreibung Vorbeugende Instandhaltung TPM, Version 3.0

Bestellnummer: Dokument ist Bestandteil der Software

11.03 B Literatur

/FBU/ SIMODRIVE 611 universal/universal E (Ausgabe 07.03)

Regelungskomponente für Drehzahlregelung und Positionieren

Funktionsbeschreibung

Bestellnummer: 6SN1197-0AB20-0AP7

/FBU2/ SIMODRIVE 611 universal (Ausgabe 04.02)

Montageanleitung (liegt jedem SIMODRIVE 611 universal bei)

/FBW/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 11.02)

Funktionsbeschreibung **Werkzeugverwaltung** Bestellnummer: 6FC5297–6AC60–0AP1

/HBA/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.02)

Handbuch @Event

Bestellnummer: 6AU1900-0CL20-0AA0

/HBI/ SINUMERIK 840Di (Ausgabe 09.03)

Handbuch

Bestellnummer: 6FC5297-6AE60-0AP2

/INC/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 06.03)

Systembeschreibung Inbetriebnahme-Tool SINUMERIK SinuCOM NC

Bestellnummer: (ist Bestandteil der Online-Hilfe des IBN-Tools)

/PJE/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 08.01)

Funktionsbeschreibung Projektierpaket HMI Embedded

Softwareupdate, Konfiguration, Installation Bestellnummer: 6FC5297–6EA10–0AP0

(die Schrift PS Projektiersyntax ist Bestandteil der SW-Lieferung und als pdf

verfügbar)

/POS1/ SIMODRIVE POSMO A (Ausgabe 05.03)

Benutzerhandbuch Dezentraler Positioniermotor am PROFIBUS DP

Bestellnummer: 6SN2197-0AA00-0AP5

/POS2/ SIMODRIVE POSMO A (Ausgabe 04.02)

Montageanleitung (liegt jedem POSMO A bei)

/POS3/ SIMODRIVE POSMO SI/CD/CA (Ausgabe 07.03)

Benutzerhandbuch Dezentrale Servo Antriebstechnik

Bestellnummer: 6SN2197-0AA20-0AP4

/POS4/ SIMODRIVE POSMO SI (Ausgabe 04.02)

Montageanleitung (liegt jedem POSMO SI bei)

B Literatur 11.03

/POS5/ SIMODRIVE POSMO CD/CA (Ausgabe 04.02)

Montageanleitung (liegt jedem POSMO CD/CA bei)

/S7H/ SIMATIC S7–300 (Ausgabe 2002)

- Referenzhandbuch: CPU-Daten (HW-Beschreibung)

Referenzhandbuch: BaugruppendatenHandbuch technonlogische Funktionen

- Installationshandbuch

Bestellnummer: 6ES7398-8FA10-8AA0

/S7HT/ SIMATIC S7–300 (Ausgabe 03.97)

Handbuch: STEP 7, **Grundwissen**, V. 3.1 Bestellnummer: 6ES7 10–4CA02–8AA0

/S7HR/ SIMATIC S7–300 (Ausgabe 03.97)

Handbuch: STEP 7, Referenzhandbücher, V. 3.1

Bestellnummer: 6ES7810-4CA02-8AR0

/S7S/ SIMATIC S7–300 (Ausgabe 04.02)

Positionierbaugruppe **FM 353** für Schrittantrieb Bestellung zusammen mit dem Projektierpaket

/S7L/ SIMATIC S7–300 (Ausgabe 04.02)

Positionierbaugruppe **FM 354** für Servoantrieb Bestellung zusammen mit dem Projektierpaket

/S7M/ SIMATIC S7–300 (Ausgabe 01.03)

Mehrachsbaugruppe FM 357-2 für Servo- bzw. Schrittantrieb

Bestellung zusammen mit dem Projektierpaket

/SP/ SIMODRIVE 611-A/611-D

SimoPro 3.1

Programm zur Projektierung von Werkzeugmaschinen–Antrieben Bestellnummer: 6SC6111−6PC00−0AA□, Bestellort: WK Fürth

11.03 B Literatur

d) Inbetriebnahme

/BS/ SIMODRIVE 611 analog (Ausgabe 10.00)

Beschreibung Inbetriebnahmesoftware für Hauptspindel- und Asynchron-

motormodule Version 3.20

Bestellnummer: 6SN1197-0AA30-0AP1

/IAA/ SIMODRIVE 611A (Ausgabe 10.00)

Inbetriebnahmeanleitung

Bestellnummer: 6SN1197-0AA60-0AP6

/IAC/ SINUMERIK 810D (Ausgabe 11.02)

Inbetriebnahmeanleitung

(einschl. Beschreibung der Inbetriebnahme-Software

SIMODRIVE 611D)

Bestellnummer: 6FC5297-6AD20-0AP0

/IAD/ SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digital (Ausgabe 11.02)

Inbetriebnahmeanleitung

(einschl. Beschreibung der Inbetriebnahme-Software

SIMODRIVE 611 digital)

Bestellnummer: 6FC5297-6AB10-0AP2

/IAM/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 11.02)

Inbetriebnahmeanleitung HMI/MMCBestellnummer: 6FC5297–6AE20–0AP2

AE1 Aktualisierungen/Ergänzungen BE1 Bedienoberfläche ergänzen

HE1 Online-Hilfe

IM2 Inbetriebnahme HMI EmbeddedIM4 Inbetriebnahme HMI AdvancedTX1 Fremdsprachentexte erstellen

EG-Konformitätserklärung

SIEMENS

EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity

No. E002 V 26/03/99

Hersteller:

Siemens AG

Manufacturer:

Anschrift: Address:

Siemens AG A&D MC Frauenauracherstraße 80

91056 Erlangen

Produkt-

SINUMERIK 805, 805SM-P, 805SM-TW, 810, 810D

bezeichnung:

820, 840C, 840CE, 840D, 840DE, FM NC

Product

FM 353, FM 354, FM 357 SIMATIC RCM1D, RCM1P

SIROTEC description

SIMODRIVE 610, 611, MCU, FM STEPDRIVE

Das bezeichnete Produkt stimmt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinie überein:

The product described above in the form as delivered is in conformity with the provisions of the following European Directives:

89/336/EWG Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten

über die elektromagnetische Verträglichkeit (geändert durch 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG und 93/97/EWG).

Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (amended by 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC and 93/97/EEC)

Die Einhaltung dieser Richtlinie setzt einen EMV-gerechten Einbau der Produkte gemäß EMV-Aufbaurichtlinie für SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE (Best. Nr. 6FC 5297-0AD30-0AP0) in die Gesamtanlage voraus. Anlagenkonfigurationen, bei der die Einhaltung dieser Richtlinie nachgewiesen wurde, sowie angewandte Normen, siehe:

For keeping the directive, it is required to install the products according to "EMC Mounting regulation for SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE" (Order No. 6FC 5297-0AD30-0BP0). For details of the system configurations, which meet the requirements of the directives, as well as for the standards applied see:

- Anhang A1 - A17 (Anlagenkonfigurationen)

- Annex A1 - A17 (system configurations)

- Anhang B1 - B7 (Komponenten) - Anhang C (Normen)

- Annex B1 - B7 (components)

- Annex C (standards)

Siemens AG

Erlangen, den 26

R. Müller Entwicklungsleitung

Name, Funktion Name, function

Unterschrift

K. Krause Qualitätsmanagement

Name, Funktion

Unterschrift


Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit der genannten Richtlinie, ist jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

This declaration certifies the conformity to the specified directives but contains no assurance of properties. The safety documentation accompanying the product shall be considered in detail.

Anhang A zur EG-Konformitätserklärung Nr. E002 V 26/03/99

A9: Typische Anlagenkonfiguration SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611D



- Alle Komponenten, die gemäß Bestellunterlage für den Anlagenverbund von SINUMERIK 840D und SIMODRIVE 611D zugelassen sind, erfüllen im Verbund die Richtlinie 89/336/EWG.
- Normenkonformität siehe Anhang C

Hinweis

In der Skizze der Anlagenkonfiguration werden nur die grundsätzlichen Maßnahmen zur Einhaltung der Richtlinie 89/336/EWG einer typischen Anlagenkonfiguration aufgezeigt. Zusätzlich, besonders bei Abweichung von dieser Anlagenkonfiguration, sind die Installationshinweise für EMV-gerechten Anlagenaufbau der Produktdokumentation und der EMV-Aufbaurichtlinie für SINUMERIK; SIROTEC, SIMODRIVE (Bestell-Nr.: 6FC 5297-0AD30-0AP0) zu beachten.

Anhang C zur EG-Konformitätserklärung Nr. E002

Die Übereinstimmung der Produkte mit der Richtlinie des Rates 89 / 336 / EWG inklusive Änderungen 91 / 263 / EWG, 92 / 31 / EWG, 93 / 68 / EWG und 93 / 97 / EWG wurde durch Überprüfung gemäß nachfolgender Produktnorm, Fachgrundnormen und der darin aufgelisteten Grundnormen nachgewiesen. Für die Produktategorien SINUMERIK, SIMOTION, SIMATIC, SIROTEC und SIMODRIVE gelten unterschiedliche Normenanforderungen.

C1 Produktkategorie SINUMERIK*), SIMOTION, SIMATIC, SIROTEC:

Fachgrundnorm Störaussendung / Industriebereich: EN 50081-2

Grundnormen: Prüfthema:

EN 55011 + A1 + Bbl. 1 2) Funkstörungen

Fachgrundnorm Störfestigkeit / Industriebereich: EN 61000-6-2 3)

Grundnormen:	Prü	fthema:
EN 61000-4-2 + A1	4)	Statische Entladung
EN 61000-4-3 + A1	5)	Hochfrequente Einstrahlung (amplitudenmoduliert)
EN 61000-4-4	6)	Schnelle Transienten (Burst)
EN 61000-4-6	7)	HF-Bestromung auf Leitungen
EN 61000-4-8	8)	Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen
EN 61000-4-11	9)	Spannungseinbrüche und Spannungsunterbrechungen

C2 Produktkategorie SIMODRIVE, SINUMERIK 810D:

Produktnorm:	Prüfthema:
EN 61800-3 + A11	10) Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe; EMV-Produktnorm einschließlich spezieller Prüfverfahren.

C3 Miterfüllte Normen:

zu 1):	VDE 0839 Teil 81-2	zu 6):	VDE 0847 Teil 4-4 IEC 61000-4-4
zu 2):	VDE 0875 Teil 11+ Bbl. 1 IEC / CISPR 11 + A1 + 28	zu 7):	VDE 0847 Teil 4-6 IEC 61000-4-6
zu 3):	VDE 0839 Teil 6-2 IEC 61000-6-2	zu 8):	VDE 0847 Teil 4-8 IEC 61000-4-8
zu 4):	VDE 0847 Teil 4-2 + A1 IEC 61000-4-2 + A1	zu 9):	VDE 0847 Teil 4-11 IEC 61000-4-11
zu 5):	VDE 0847 Teil 4-3 IEC 61000-4-3 + A1	zu 10)	: VDE 0160 Teil 100 IEC 61800-3

^{*)} außer SINUMERIK 810D

Platz für Notizen			

Index

Anschlussbedingungen, 2-20 Anschlußbelegung, Kabelverteiler, 4-62 Aufbau der SINUMERIK 840D, 3-34 Aufbau und Montage, 3-34	Entstörmaßnahmen, 2-26 Erdungskonzept, 2-25 F Fremdtastaturen, 1-19 Funkentstörung, 2-21
B Batterie/Lüftereinschub, 8-96 Batterietausch, 8-95 Bedien– und Anzeigeelemente, Bedeutung, 4-58 Bedientafel–Schnittstelle (MPI), X101, 4-52 Beschreibung der NCU, 4-40 Betriebsbedingungen, 2-30	funktionsgefährdende Gase, 2-30 Gase, funktionsgefährdende, 2-30 Gerätebus–Schnittstelle, X172, 4-57 geschirmte Signalleitungen, 2-26 Gleichstromversorgungen, 2-22
C COM-Modul, 4-42	Instandhaltung, 8-94
D DMP-Kompakt-Modul 16A, 7-82 DMP-Kompakt-Modul 16E, 7-80 DMP-Kompakt-Modul 1A Analog, 7-91 DMP-Kompakt-Modul 1E Analog, 7-86 DMP-Kompakt-Modul 1E NC-Analog, 7-89 DMP-Kompakt-Modul 8A, 7-84 DMP-Kompakt-Module, 6-76, 7-80 Driver-Modul, 4-42	K Kabelverteiler Aufbau und Anschluß, 4-59 Zustandstabelle für S1–S6, 4-60 Kabelverteiler, Steckerzuordnung, 4-61 Klimatische Bedingungen, 2-28 Klimatische Umgebungsbedingungen, 2-28, 2-30
E Einbau der NCU–CPU, 3-36 Einfachperipherie, Adressraum, 5-72 Einfachperipheriemodul Anschluß, 5-66 Ein–/Ausgänge, 5-70 Elektronik Stromversorgung, 5-69 EMV, 5-67 Laststromversorgung, 5-69 LED, 5-70 Maßbild, 5-67 Technische Daten, 5-68 X402, 5-70 X404, 5-71 X405, 5-72 Einhaltung von Abständen, 3-37 Elektrische Randbedingungen, 2-20 Elektromagnetische Verträglichkeit, 2-21 EMV, 2-21	L L2–DP–Schnittstelle, X102, 4-52 Lagerungsbedingungen, 2-28 Leitungsführung, 3-38 Link–Modul, 4-43 Linkmodul–Schnittstelle, X112, 4-54 Luftdruck, 2-30 Lüfterkasten Montage, 4-42 Tausch, 4-46 Lüftertausch, 8-95 Lüftungsfreiraum, 3-38 M M Montage der NCU–Box, 3-35 Montage der SINUMERIK 840D, 3-35 Montage der Zwischenkreisschiene, 3-35

MPI/BTSS Netzwerkregeln, 2-31

Ν

NCU, Beschreibung, 4-40 NCU- Terminal-Block, 6-74 NCU-Baugruppe, 4-40 NCU-Box, 4-42 NCU-Box mit Lüfterkasten, Maße, 4-45 NCU-Box ohne Lüfterkasten, Maße, 4-44 NCU-Schalterstellungen, Bedeutung, 4-58

0

OP 012, 1-16

P

PCMCIA—Slot, X173, 4-57
PCU 50, 1-16
Peripherie—Schnittstelle (Kabelverteiler), X121, 4-55
Peripheriemodule, 5-66
PG—MPI—Schnittstelle, X122, 4-56
PLC—Modul, 4-42
Pufferbatterie
Regeln, 2-29
Transport, 2-29
Pufferzeit, Batterie, 8-95

R

Randbedingungen, elektrisch, 2-20 relative Luftfeuchte, 2-28, 2-30

S

Schnittstellen der NCU-Baugruppe, 4-48

Schockbeanspruchung, 2-28
Schwingbeanspruchung, 2-28
serielle Schnittstelle RS232, X112, 4-53
Sichere Trennung, 2-23
SIMATIC—Schnittstelle, X111, 4-53
SIMODRIVE 611D—Schnittstelle, X130A, 4-56
Staub, gefährdender, 2-30
Steckercodierung, 4-61
Störfestigkeit, 2-21
Störfestigkeit der Gesamtanlage, 2-27
Stromversorgung, 2-22
Systemkonfiguration, 1-13
Systemübersicht, 1-13

Т

Temperatur, –änderung, 2-28 Transportbedingungen, 2-28 Typenschild, 1-18

۷

Verteilerbox, 4-59

W

Wandelzeit , DMP–Kompaktmodul 1E Analog, 7-86 Warnhinweise, 8-94 Wartung, 8-94 Wechselstromversorgung, 2-22

Z

Zustandstabelle für Schalter S1...S6, Kabelverteiler, 4-60

An Vorschläge SIEMENS AG Korrekturen A&D MC BMS für Druckschrift: Postfach 3180 D-91050 Erlangen SINUMERIK 840D Projektierung NCU (Tel. 0180 / 5050 – 222 [Hotline] Fax 09131/98 – 2176 [Dokumentation] E-Mail: motioncontrol.docu@siemens.com) Hersteller-Service-Dokumentation Handbuch **Absender** Bestell-Nr.: 6FC5 297-7AC10-0AP0 Name Ausgabe: 12.04 Anschrift Ihrer Firma/Dienststelle Sollten Sie beim Lesen dieser Unterlage auf Druckfehler gestoßen sein, bitten wir Sie, Straße uns diese mit diesem Vordruck mitzuteilen. PLZ: Ort: Ebenso dankbar sind wir für Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Telefon: / Telefax:

Vorschläge und/oder Korrekturen

Dokumentationsübersicht SINUMERIK 840D/840Di/810D (09.2003) Allgemeine Dokumentation Anwender-Dokumentation 7 5 SINUMERIK SIROTEC SIMODRIVE SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK SINIIMERIK SINIIMERIK SINIIMERIK 840D/840Di 810D 840D/840Di/ 810D 840D/810D/ FM-NC 840D/840Di/ 810D 840D/810D 840D/840Di/ 810D/ Zubehör Katalog AutoTurn Bedienungsanl. *) Werbeschrift Katalog Bedienungsanl. Diagnose-Bestellu. NC 60 *) Zubehör NC-Z Kurzanleitung anleitung *) - Kurzanleitung Programmieren HMI Embedded /Einrichten - HMI Advanced Anwender-Dokumentation Hersteller-/Service-Dokumentation SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK 840D/840Di/ 810D 840D/840Di/ 840D/810D 840Di 840D/840Di/ 840D/810D Programmieranl. Bedienungsanl. Systemüberblick Projektierung Bedien-Funktionsbeschr. Funktionsbeschr. Kurzanleitung – ManualTurn (HW) *) komponenten - ManualTurn Synchronaktionen Grundlagen *) Kurzanl. ManualTurn - 81ÓD (HW) *) ShopMill Arbeitsvorbereit. *) ShopMill - 840D - ShopTurn Kurzanl, ShopMill - Zvklen Meßzyklen ShopTurn - ISO Turning/Milling - Kurzanl. ShopTurn Hersteller-/Service-Dokumentation 75 75 SINUMERIK SIMODRIVE SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK 840D/840Di/ 810D 611D 840D/840Di 840D/810D 840D/810D 840D/810D 840D/810D 810D Funktionsbeschr. Funktionsbeschr. Funktionsbeschr. Projektier-Pkt. Funktionsbeschr. IT-Solutions Werkzeug-Projekt. Bedien-Antriebsfunktion *) - Grundmaschine *) HMI Embedded Rechnerkopplung Erweiterungsfunkt. verwaltung oberfläche OP 030 Werkzeugbedarfse. - Sonderfunktionen NC-Datenverwalt. NC–Datenübertrag. - Tool Data Communica. Hersteller-/Service-Dokumentation SINIIMERIK SIMODRIVE SIROTEC SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK SIMODRIVE SIMODRIVE SIMODRIVE SIMODRIVE SIMODRIVE 840D/840Di 840D 611D 840D 840D 810D 611D EMV-Richtlinien Funktionsbeschr. Funktionsbeschr. Inbetriebnameanl.*) Funktionsbeschr. Listen *) Funktionsbeschr. SINUMERIK Digitalisieren -810D Linearmotor - Hvdraulikmodul Safety Integrated - 840D/611D - Analogmodul - HMI Hersteller-/Service-Dokumentation Elektronische Dokumentation SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK SIMODRIVE 840D/840Di 840D/840Di 840Di 840D/810D 840D/840Di/ 810D 810D 810D 611, Motoren DOC ON CD *) Funktionsbeschr. Handbuch Handbuch Funktionsbeschr. Das SINUMERIK-System ISO-Dialekte für @ Event (HW + Inbetriebn.) **Ferndiagnose** SINUMERIK

^{*)} Empfohlener Minimalumfang der Dokumentation

Siemens AG

Automatisierungs- und Antriebstechnik Motion Control Systems Postfach 3180, D – 91050 Erlangen Bundesrepublik Deutschland

© Siemens AG 2003 Änderungen vorbehalten Bestell-Nr.: 6FC5297-7AC10-0AP0

Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland